



目录

00 – 技术数据	1
1 维修说明	1
1.1 一般维修说明	1
1.2 关于 CAN 总线导线维修的说明	1
1.3 发射功率和天线安装位置	1
91 – 通信	3
1 收音机系统	3
1.1 收音机系统结构	3
1.2 拆卸和安装收音机	4
2 音响系统	6
2.1 安装位置一览 – 音响系统	7
2.2 拆卸和安装前部高音扬声器 -R20-/ -R22-	7
2.3 拆卸和安装前部低音扬声器 -R21-/ -R23-	8
2.4 拆卸和安装后部低音扬声器 -R15-/ -R17-	10
3 天线系统	11
3.1 安装位置一览 – 天线系统	12
3.2 拆卸和安装天线模块 -R109-	12
3.3 拆卸和安装调幅 (AM) 滤频器 -R177-	13
3.4 拆卸和安装调频 (FM) 滤频器 -R178-/ -R179-	14
4 电话设备	15
4.1 移动电话准备系统, 蓝牙免提系统	15
4.2 安装位置一览 – 电话设备	16
4.3 拆卸和安装电话话筒 – R38-	16
5 倒车影像系统	16
5.1 倒车影像系统 – 结构	16
5.2 安装位置一览 – 倒车摄像头系统	17
5.3 拆卸和安装倒车摄像头 -R189-	17
6 多功能方向盘	18
6.1 多功能方向盘 – 结构	18
6.2 多功能方向盘 – 装配一览	18
6.3 拆卸和安装方向盘上的多功能按钮 -E441-/ -E440-	19
6.4 拆卸和安装方向盘上的 Tiptronic 开关 -E439-/ -E438-	21

