

## 保险丝方案、蓄电池 1

⇒ 保险丝 SC，在仪表板内左侧  
⇒ 保险丝 SD，在仪表板内右侧  
自 2007 年 4 月起

### 提示：


相关信息：

- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
- ◆ 多芯插头连接
- ◆ 控制单元和继电器
- ◆ 接地连接

⇒ 安装位置一览！

相关信息：



- ◆ 故障查询程序
- ⇒ 引导型故障查询



## 保险丝 SC，自诊断接口

- |      |                         |
|------|-------------------------|
| E102 | 大灯照明距离调节器               |
| J59  | X 触点卸荷继电器               |
| J329 | 接线端 15 供电继电器            |
| J519 | 车载电源控制单元                |
| J667 | 左大灯电源模块                 |
| SB30 | 保险丝架 B 上的保险丝 30         |
| SB49 | 保险丝架 B 上的保险丝 49         |
| SC1  | 保险丝架 C 上的保险丝 1          |
| SC5  | 保险丝架 C 上的保险丝 5          |
| T2cp | 2 芯插头连接                 |
| T2cq | 2 芯插头连接                 |
| T6ap | 6 芯插头连接                 |
| T8g  | 8 芯插头连接                 |
| T10q | 10 芯插头连接                |
| T10r | 10 芯插头连接                |
| T10s | 10 芯黑色插头连接              |
| T14d | 14 芯插头连接                |
| T16d | 16 芯插头连接, 自诊断接口         |
| T40  | 40 芯插头连接                |
| V48  | 左侧大灯照明距离调节装置伺服电机        |
| V49  | 右侧大灯照明距离调节装置伺服电机        |
| B282 | 正极连接 6 ( 15a ), 在主线束中   |
| B571 | 连接 38 , 在主线束中           |
| **   | 自 2006 年 11 月起生效        |
| **   | 仅限于带电控箱 Low 的汽车         |
| ***  | 仅限于带电控箱 High 的汽车        |
| ---  | 仅限于动态大灯照明距离调节装置和自动行车灯控制 |

ws	=	白色
sw	=	黑色
ro	=	红色
br	=	褐色
gn	=	绿色
bl	=	蓝色
gr	=	灰色
li	=	淡紫色
ge	=	黄色
or	=	橘黄色
rs	=	粉红色




## 保险丝 SC

- E256 ASR 和 ESP 按键
- E540 AUTO HOLD 按键
- F 制动灯开关
- J285 组合仪表控制单元
- J345 挂车识别装置控制单元
- J500 助力转向控制单元
- J519 车载电源控制单元
- J533 数据总线诊断接口
- SC2 保险丝架 C 上的保险丝 2
- SC3 保险丝架 C 上的保险丝 3
- SC4 保险丝架 C 上的保险丝 4
- SC6 保险丝架 C 上的保险丝 6
- SC7 保险丝架 C 上的保险丝 7
- T4f 4 芯插头连接
- T5s 5 芯插头连接
- T6ag 6 芯插头连接
- T6e 6 芯黑色插头连接
- T6h 6 芯插头连接
- T12g 12 芯插头连接，挂车接口接柱
- T20e 20 芯插头连接
- T36 36 芯插头连接

B277 正极连接 1 ( 15a ), 在主线束中

B571 连接 38 , 在主线束中


ws	= 白色
sw	= 黑色
ro	= 红色
br	= 褐色
gn	= 绿色
bl	= 蓝色
gr	= 灰色
li	= 淡紫色
ge	= 黄色
or	= 橘黄色
rs	= 粉红色



## 保险丝 SC

- G70 空气质量流量计
  - J13 新鲜空气鼓风机继电器
  - J49 电动燃油泵 2 的继电器
  - J255 全自动空调控制单元
  - J492 四轮驱动控制单元
  - J519 车载电源控制单元
  - J623 发动机控制单元
  - J670 Motronic 供电继电器 2
  - SC8 保险丝架 C 上的保险丝 8
  - SC9 保险丝架 C 上的保险丝 9
  - SC10 保险丝架 C 上的保险丝 10
  - SC11 保险丝架 C 上的保险丝 11
  - SC22 保险丝架 C 上的保险丝 22
  - SC27 保险丝架 C 上的保险丝 27
  - T6 6 芯黑色插头连接
  - T6t 6 芯插头连接
  - T8z 8 芯插头连接
  - T9a 9 芯插头连接
  - T10ad 10 芯黑色插头连接, 左侧 A 柱接柱, 特殊车辆
  - T20c 20 芯插头连接
  - T26a 26 芯插头连接
  - Y7 自动防眩目车内后视镜
  - B285 正极连接 9 ( 15a ), 在主线束中
  - B571 连接 38, 在主线束中
- \* 仅限于带半自动空调和驻车加热装置的汽车  
 \*\* 仅限于带全自动空调, 不带辅助加热装置的汽车  
 \*\*\* 仅限于发动机型号代码为 AXZ、BLV 的汽车  
 --- 仅限于发动机型号代码为 BSE、BSF 的汽车

ws = 白色  
 sw = 黑色  
 ro = 红色  
 br = 褐色  
 gn = 绿色  
 bl = 蓝色  
 gr = 灰色  
 li = 淡紫色  
 ge = 黄色  
 or = 橘黄色  
 rs = 粉红色



43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

3C0-111051206

## 保险丝 SC



- E149 后窗遮阳卷帘开关
- F4 倒车灯开关
- F125 多功能开关
- J217 自动变速箱控制单元
- J262 后窗遮阳卷帘控制单元
- J519 车载电源控制单元
- J743 直接换挡变速箱机械电子单元
- N79 曲轴箱通风装置加热电阻
- SC23 保险丝架 C 上的保险丝 23
- SC24 保险丝架 C 上的保险丝 24
- SC26 保险丝架 C 上的保险丝 26
- T2bj 2 芯插头连接
- T2es 2 芯插头连接
- T10w 10 芯插头连接, 在变速箱上
- T14a 14 芯插头连接, 发动机舱内左侧接柱 1
- T20 20 芯插头连接
- T52 52 芯插头连接

B279 正极连接 3 ( 15a ), 在主线束中

B613 连接 41, 在主线束中

- \* 自 2006 年 11 月起生效
- \*\* 仅限于带自动变速箱的汽车
- 仅限于带直接换挡变速箱的汽车

ws	= 白色
sw	= 黑色
ro	= 红色
br	= 褐色
gn	= 绿色
bl	= 蓝色
gr	= 灰色
li	= 淡紫色
ge	= 黄色
or	= 橘黄色
rs	= 粉红色



57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

3C0-111061206



### SD 保险丝

- F189 Tiptronic 开关
- J104 ABS 控制单元
- J428 车距控制装置控制单元
- J446 驻车辅助系统控制单元
- J519 车载电源控制单元
- J540 电控机械式驻车制动器控制单元
- J668 右大灯电源模块
- J745 随动转向灯和大灯照明距离调节装置控制单元
- SD1 保险丝架 D 上的保险丝 1
- SD2 保险丝架 D 上的保险丝 2
- SD3 保险丝架 D 上的保险丝 3
- SD4 保险丝架 D 上的保险丝 4
- SD5 保险丝架 D 上的保险丝 5
- SD6 保险丝架 D 上的保险丝 6
- SD7 保险丝架 D 上的保险丝 7
- T10a 10 芯黑色插头连接
- T10o 10 芯插头连接，在变速箱上
- T10y 10 芯插头连接
- T14e 14 芯插头连接
- T16 16 芯插头连接
- T26 26 芯插头连接
- T30 30 芯插头连接
- T38 38 芯插头连接

B287 正极连接 11 ( 15a ), 在主线束中

B571 连接 38 , 在主线束中

ws = 白色  
 sw = 黑色  
 ro = 红色  
 br = 褐色  
 gn = 绿色  
 bl = 蓝色  
 gr = 灰色  
 li = 淡紫色  
 ge = 黄色  
 or = 橘黄色  
 rs = 粉红色



3C0-111071206

## SD 保险丝

- G65 高压传感器
- G266 机油油位和机油温度传感器
- J234 安全气囊控制单元
- J519 车载电源控制单元
- J538 燃油泵控制单元
- J706 座椅占用识别装置控制单元
- K145 副驾驶员侧安全气囊关闭指示灯
- SD8 保险丝架 D 上的保险丝 8
- SD9 保险丝架 D 上的保险丝 9
- SD10 保险丝架 D 上的保险丝 10
- T2o 2 芯插头连接
- T2p 2 芯插头连接
- T3ae 3 芯插头连接
- T3bu 3 芯插头连接
- T6e 6 芯黑色插头连接
- T10b 10 芯插头连接, 副驾驶员侧接柱, 在座椅下
- T10p 10 芯插头连接
- T18f 18 芯插头连接
- T50 50 芯插头连接
- T75 75 芯插头连接

B281 正极连接 5 ( 15a ), 在主线束中


B284 正极连接 8 ( 15a ), 在主线束中

B286 正极连接 10 ( 15a ), 在主线束中

\* 仅限于带 16 通道安全气囊控制单元的汽车

\*\* 仅限于带 12 通道安全气囊控制单元的汽车

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色



## 保险丝 SC, 自诊断接口



- D9 电子点火开关
- E1 车灯开关
- J386 驾驶员侧车门控制单元
- J388 左后车门控制单元
- J519 车载电源控制单元
- J764 电子锁紧装置控制单元
- SA4 保险丝架 A 上的保险丝 4
- SA6 保险丝架 A 上的保险丝 6
- SC12 保险丝架 C 上的保险丝 12
- SC13 保险丝架 C 上的保险丝 13
- SC14 保险丝架 C 上的保险丝 14
- SC15 保险丝架 C 上的保险丝 15
- SC16 保险丝架 C 上的保险丝 16
- SF1 保险丝架 F 上的保险丝 1
- T10j 10 芯插头连接
- T10k 10 芯插头连接
- T16f 16 芯插头连接
- T18d 18 芯插头连接
- T20g 20 芯插头连接
- T16d 16 芯插头连接, 自诊断接口
- T28 28 芯插头连接, 左侧 A 柱接柱
- T28a 28 芯插头连接

(B330) 正极连接 16 ( 30a ), 在主线束中

(B331) 正极连接 17 ( 30a ), 在主线束中

- \* 自 2006 年 11 月起生效
- \*\* 仅限于带电控箱 Low 的汽车
- \*\*\* 仅限于带电控箱 High 的汽车
- \*\*\*\* 仅限于带后部蓄电池的汽车
- 仅限于配备后部电动车窗升降器的汽车

ws = 白色  
sw = 黑色  
ro = 红色  
br = 褐色  
gn = 绿色  
bl = 蓝色  
gr = 灰色  
li = 淡紫色  
ge = 黄色  
or = 橘黄色  
rs = 粉红色



## 保险丝 SC

- G303 车内监控信号发送和接收模块 1
- G397 雨量和光照识别传感器
- H12 报警喇叭
- J345 挂车识别装置控制单元
- J519 车载电源控制单元
- R149 辅助水加热装置无线电接收器
- SC17 保险丝架 C 上的保险丝 17
- SC28 保险丝架 C 上的保险丝 28
- T3r 3 芯插头连接
- T3ah 3 芯插头连接
- T4af 4 芯插头连接
- T6i 6 芯插头连接
- T10e 10 芯插头连接，在车内后视镜附近
- T12g 12 芯插头连接，挂车运行模式接柱

(B250) 正极连接，在车顶线束中



(B327) 正极连接 13 ( 30a ), 在主线束中

(B330) 正极连接 16 ( 30a ), 在主线束中

\* 自 2006 年 11 月起生效

导电薄膜

ws = 白色  
 sw = 黑色  
 ro = 红色  
 br = 褐色  
 gn = 绿色  
 bl = 蓝色  
 gr = 灰色  
 li = 淡紫色  
 ge = 黄色  
 or = 橘黄色  
 rs = 粉红色



113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

3C0-111101206

### 保险丝 SC



- J17 燃油泵继电器
- J49 电动燃油泵 2 的继电器
- J345 挂车识别装置控制单元
- J519 车载电源控制单元
- J538 燃油泵控制单元
- J540 电控机械式驻车制动器控制单元
- SC29 保险丝架 C 上的保险丝 29
- SC30 保险丝架 C 上的保险丝 30
- SC31 保险丝架 C 上的保险丝 31
- SC38 保险丝架 C 上的保险丝 38
- T10p 10 芯插头连接
- T12g 12 芯插头连接, 挂车运行模式接柱
- T30 30 芯插头连接

(B317) 正极连接 3 ( 30a ), 在主线束中

(B330) 正极连接 16 ( 30a ), 在主线束中

\* 自 2006 年 11 月起生效

ws	= 白色
sw	= 黑色
ro	= 红色
br	= 褐色
gn	= 绿色
bl	= 蓝色
gr	= 灰色
li	= 淡紫色
ge	= 黄色
or	= 橘黄色
rs	= 粉红色



127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

3C0-111111206

### SD 保险丝

J255 全自动空调控制单元  
 J301 空调控制单元  
 J386 驾驶员侧车门控制单元  
 J387 副驾驶员侧车门控制单元  
 J389 右后车门控制单元  
 J393 舒适系统中央控制单元  
 J519 车载电源控制单元  
 J538 燃油泵控制单元  
 SD12 保险丝架 D 上的保险丝 12  
 SD15 保险丝架 D 上的保险丝 15  
 SD29 保险丝架 D 上的保险丝 29  
 SD30 保险丝架 D 上的保险丝 30  
 SD31 保险丝架 D 上的保险丝 31

T10p 10 芯插头连接  
 T18a 18 芯插头连接  
 T18e 18 芯插头连接  
 T20b 20 芯黑色插头连接  
 T20c 20 芯插头连接  
 T20g 20 芯插头连接  
 T20h 20 芯插头连接  
 T28 28 芯插头连接, 右侧 A 柱接柱  
 T28b 28 芯插头连接  
 T28c 28 芯插头连接, 左侧 A 柱接柱

(B329) 正极连接 15 ( 30a ), 在主线束中

(B330) 正极连接 16 ( 30a ), 在主线束中

\* 自 2006 年 11 月起生效



\*\* 2006 年 10 月后失效

\*\*\* 仅限于带半自动空调器的汽车

--- 仅限于带全自动空调的汽车

-•- 仅限于带全自动空调和驻车加热装置的汽车

ws	= 白色
sw	= 黑色
ro	= 红色
br	= 褐色
gn	= 绿色
bl	= 蓝色
gr	= 灰色
li	= 淡紫色
ge	= 黄色
or	= 橘黄色
rs	= 粉红色



## SD 保险丝、SC 保险丝

- E538 电控机械式驻车制动器的按键
- F189 Tiptronic 开关
- J39 大灯清洗装置继电器
- J104 ABS 控制单元
- J245 滑动天窗控制单元
- J446 驻车辅助系统控制单元
- J519 车载电源控制单元
- SA4 保险丝架 A 上的保险丝 4
- SA5 保险丝架 A 上的保险丝 5
- SC32 保险丝架 C 上的保险丝 32
- SC33 保险丝架 C 上的保险丝 33
- SC35 保险丝架 C 上的保险丝 35
- SD13 保险丝架 D 上的保险丝 13
- SD16 保险丝架 D 上的保险丝 16
- SD17 保险丝架 D 上的保险丝 17
- T6ah 6 芯插头连接
- T9b 9 芯插头连接
- T10i 10 芯插头连接
- T10o 10 芯插头连接, 在变速箱上
- T16 16 芯插头连接
- T38 38 芯插头连接

(B315) 正极连接 1 ( 30a ), 在主线束中

(B324) 正极连接 10 ( 30a ), 在主线束中



(B332) 正极连接 18 ( 30a ), 在主线束中

\* 自 2006 年 11 月起生效

\*\* 仅限于带后部蓄电池的汽车

\*\*\* 仅限于带自动变速箱的汽车

ws	= 白色
sw	= 黑色
ro	= 红色
br	= 褐色
gn	= 绿色
bl	= 蓝色
gr	= 灰色
li	= 淡紫色
ge	= 黄色
or	= 橘黄色
rs	= 粉红色



155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

3C0-111131206

### 保险丝 SC、热敏保险丝

- E96 驾驶员座椅靠背调节开关
- E177 副驾驶员座椅腰部支撑调节装置开关
- E290 副驾驶员座椅高度调节装置开关
- E334 副驾驶员座椅倾斜度调节装置按键
- J136 带记忆功能的座椅调节装置和转向柱调节装置控制单元
- J485 驻车加热运行模式继电器
- J519 车载电源控制单元
- J774 加热式前座椅控制单元
- S44 驾驶员座椅调节装置热敏保险丝 1
- S46 驾驶员座椅调节装置的热敏保险丝 1
- SC36 保险丝架 C 上的保险丝 36
- SC37 保险丝架 C 上的保险丝 37
- T2q 2 芯插头连接
- T2r 2 芯插头连接
- T4br 4 芯插头连接
- T4ce 4 芯插头连接
- T6bm 6 芯插头连接
- T8ac 8 芯插头连接
- T8ad 8 芯插头连接
- T10c 10 芯插头连接, 驾驶员侧接柱, 在座椅下
- T10d 10 芯插头连接, 副驾驶员侧接柱, 在座椅下


(B323) 正极连接 9 ( 30a ), 在主线束中

(M1) 正极连接 1 ( 30 ), 在座椅调节装置线束中

(O4) 正极连接 ( 30 ), 在座椅加热装置线束中

\* 仅限于带半自动空调和驻车加热装置的汽车

ws = 白色  
sw = 黑色  
ro = 红色  
br = 褐色  
gn = 绿色  
bl = 蓝色  
gr = 灰色  
li = 淡紫色  
ge = 黄色  
or = 橘黄色  
rs = 粉红色



SD 保险丝

- |       |                    |
|-------|--------------------|
| J388  | 左后车门控制单元           |
| J389  | 右后车门控制单元           |
| J519  | 车载电源控制单元           |
| J605  | 行李箱盖控制单元           |
| J756  | 行李箱盖控制单元 2         |
| J786  | 加热式后座椅控制单元         |
| SA4   | 保险丝架 A 上的保险丝 4     |
| SA5   | 保险丝架 A 上的保险丝 5     |
| SD22  | 保险丝架 D 上的保险丝 22    |
| SD23  | 保险丝架 D 上的保险丝 23    |
| SD24  | 保险丝架 D 上的保险丝 24    |
| SD25  | 保险丝架 D 上的保险丝 25    |
| SD27  | 保险丝架 D 上的保险丝 27    |
| T3aj  | 3 芯插头连接            |
| T8e   | 8 芯插头连接            |
| T8l   | 8 芯插头连接            |
| T10ah | 10 芯插头连接           |
| T18d  | 18 芯插头连接           |
| T18e  | 18 芯插头连接           |
| T28a  | 28 芯插头连接, 左侧 B 柱接柱 |
| T28b  | 28 芯插头连接, 右侧 B 柱接柱 |
| U13   | 带 12V-230V 插座的逆变器  |
| U27   | 带 12V-115V 插座的逆变器  |

- B320 正极连接 6 ( 30a ), 在主线束中
  - B322 正极连接 8 ( 30a ), 在主线束中
  - B323 正极连接 9 ( 30a ), 在主线束中



\* 仅限于美国市场

\*\* 仅限于派生车型

\*\*\* 仅限于带电控箱 Low 的汽车

\*\*\*\* 仅限于带电控箱 High 的汽车

ws	=	白色
sw	=	黑色
ro	=	红色
br	=	褐色
gn	=	绿色
bl	=	蓝色
gr	=	灰色
li	=	淡紫色
ge	=	黄色
or	=	橘黄色
rs	=	粉红色





183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

3C0-111151206

## SD 保险丝、SC 保险丝

- E1 车灯开关
  - J126 新鲜空气鼓风机控制单元
  - J519 车载电源控制单元
  - SB29 保险丝架 B 上的保险丝 29
  - SB53 保险丝架 B 上的保险丝 53
  - SC39 保险丝架 C 上的保险丝 39
  - SC40 保险丝架 C 上的保险丝 40
  - SC42 保险丝架 C 上的保险丝 42
  - T2cl 2 芯插头连接
  - T4ax 4 芯插头连接
  - T6be 6 芯插头连接
  - T10 10 芯插头连接
  - T10f 10 芯插头连接, 暖风装置和空调接柱
  - T10j 10 芯插头连接
  - T40 40 芯插头连接, 在电控箱下方, 在发动机舱内
  - V5 车窗玻璃清洗泵
  - V12 后窗玻璃刮水器电机
  - (B162) 连接 (75a), 在车内线束中
  - (B319) 正极连接 5 (30a), 在主线束中
  - (B346) 连接 1 (75), 在主线束中
- \* 仅限于带电控箱 Low 的汽车  
 \*\* 仅限于带电控箱 High 的汽车  
 \*\*\* 仅限于带全自动空调的汽车  
 --- 仅限于豪华车型

ws	=	白色
sw	=	黑色
ro	=	红色
br	=	褐色
gn	=	绿色
bl	=	蓝色
gr	=	灰色
li	=	淡紫色
ge	=	黄色
or	=	橘黄色
rs	=	粉红色



197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

3C0-111161206

### SC 保险丝、SD 保险丝

- J13 新鲜空气鼓风机继电器
- J364 辅助加热装置控制单元
- J485 驻车加热运行模式继电器
- J519 车载电源控制单元
- J811 绝缘二极管 2
- S205 保险丝 2 ( 30 )
- SC39 保险丝架 C 上的保险丝 39
- SC41 保险丝架 C 上的保险丝 41
- SC43 保险丝架 C 上的保险丝 43
- SC44 保险丝架 C 上的保险丝 44
- T2aq 2 芯插头连接
- T2cn 2 芯插头连接
- T3ak 3 芯插头连接
- T10n 10 芯插头连接, 在电控箱上
- U1 点烟器
- U9 后部点烟器

(B111) 正极连接 1 ( 30a ), 在车内线束中

(B318) 正极连接 4 ( 30a ), 在主线束中


(B346) 连接 1 ( 75 ), 在主线束中

\* 自 2006 年 11 月起生效

\*\* 仅限于带全自动空调的汽车

\*\*\* 仅限于带副蓄电池的汽车

ws = 白色  
sw = 黑色  
ro = 红色  
br = 褐色  
gn = 绿色  
bl = 蓝色  
gr = 灰色  
li = 淡紫色  
ge = 黄色  
or = 橘黄色  
rs = 粉红色



## SD 保险丝



- J255 全自动空调控制单元
- J301 空调控制单元
- J519 车载电源控制单元
- J713 副蓄电池充电继电器
- SD38 保险丝架 D 上的保险丝 38
- SD39 保险丝架 D 上的保险丝 39
- T2aa 2 芯插头连接
- T2ab 2 芯插头连接
- T3am 3 芯插头连接
- T3ap 3 芯插头连接
- T6ae 6 芯插头连接
- T20b 20 芯黑色插头连接
- T20c 20 芯插头连接
- U5 12V 插座
- U18 12V 插座 2
- Z20 左喷嘴加热电阻
- Z21 右喷嘴加热电阻

B346 连接 1 ( 75 ), 在主线束中

B349 连接 2 ( 75A ), 在主线束中

- \* 自 2006 年 11 月起生效
- \*\* 带座椅加热装置的汽车
- \*\*\* 仅限于豪华车型
- \*\*\*\* 仅限于派生车型

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色



### 特种车辆的 SC 保险丝、特种车辆 SD 保险丝

J519 车载电源控制单元  
 S291 特种车辆的保险丝 1、左大灯上的辅助保险丝插座  
 SC45 保险丝架 C 上的保险丝 45  
 SC46 保险丝架 C 上的保险丝 46  
 SC47 保险丝架 C 上的保险丝 47  
 SC48 保险丝架 C 上的保险丝 48  
 SD43 保险丝架 D 上的保险丝 43  
 T10ad 10 芯黑色插头连接，左侧 A 柱接柱

B346 连接 1 ( 75 )，在主线束中

B608 连接 4，在车内线束中

B609 连接 5，在车内线束中

B610 连接 6，在车内线束中

ws = 白色  
 sw = 黑色  
 ro = 红色  
 br = 褐色  
 gn = 绿色  
 bl = 蓝色  
 gr = 灰色  
 li = 淡紫色  
 ge = 黄色  
 or = 橘黄色  
 rs = 粉红色

225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238

3C0-111181206