

Magotan B8L


电路图

编号 48 / 1

07.2016


氛围灯

自 2016 年 7 月起



前部车内照明灯

- T6ao - 6芯插头连接
- T16 - 16芯插头连接
- T16i - 16芯插头连接，棕色
- TH - 车顶上的连接位置
- WX1 - 前部车内照明灯
- 369 - 接地连接 4，在主导线束中
- 689 - 在车顶前部中间的接地点
- A13 - 连接（车门接触开关），在仪表板导线束中
- A29 - 连接（车内照明灯），在仪表板导线束中
- R5 - 连接 2，在车内照明导线束中
- * - 依汽车装备而定
- *2 - 仅用于不带玻璃天窗的汽车




前部车内照明灯

- T16 - 16 芯插头连接
- T16i - 16 芯插头连接，棕色
- T16j - 16 芯插头连接，黑色
- TH - 车顶上的连接位置
- WX1 - 前部车内照明灯
- 297 - 接地连接 12，在车内导线束中
- * - 仅用于带氛围灯型号 2 的汽车


ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

车载电网控制单元，左侧仪表板出风口照明灯泡，右侧仪表板出风口
照明灯泡，杯架照明灯泡




- | | |
|------|-----------------------|
| J519 | - 车载电网控制单元 |
| L67 | - 左侧仪表板出风口照明灯泡 |
| L69 | - 右侧仪表板出风口照明灯泡 |
| L121 | - 杯架照明灯泡 |
| T2a | - 2芯插头连接，棕色 |
| T2b | - 2芯插头连接，棕色 |
| T2fz | - 2芯插头连接，黑色 |
| T2ql | - 2芯插头连接，黑色 |
| T2zb | - 2芯插头连接，棕色 |
| T5aq | - 5芯插头连接，黑色 |
| T5b | - 5芯插头连接，黑色 |
| T8ar | - 8芯插头连接，黑色 |
| T8bx | - 8芯插头连接，黑色 |
| T73c | - 73芯插头连接 |
| T1 | - 车内的连接位置 |
| 110 | - 接地连接 2，在仪表导线束中 |
| 278 | - 接地连接 4，在车内导线束中 |
| 297 | - 接地连接 12，在车内导线束中 |
| 810 | - 中部仪表板左侧中央管处的接地点 |
| A19 | - 连接 (58d)，在仪表板导线束中 |
| A37 | - 连接 (58a)，在仪表板导线束中 |
| Y2 | - 连接 (58b)，在烟灰缸照明导线束中 |
| * | - 依汽车装备而定 |

车载电网控制单元，左前脚部空间照明灯，右前脚部空间照明灯，左侧仪表板氛围灯



ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

- J519 - 车载电网控制单元
- K268 - 左前脚部空间照明灯
- K269 - 右前脚部空间照明灯
- L229 - 左侧仪表板氛围灯
- T2ga - 2芯插头连接，黑色
- T2gb - 2芯插头连接，黑色
- T4za - 4芯插头连接
- T73a - 73芯插头连接，黑色
- T73c - 73芯插头连接，黑色
- 44 - 左A柱下部的接地点
- 238 - 接地连接1，在车内导线束中
- 249 - 接地连接2，在车内导线束中
- 279 - 接地连接5，在车内导线束中
- 286 - 接地连接8，在车内导线束中
- 638 - 右A柱上的接地点
- A1 - 正极连接(30a)，在仪表板导线束中
- B433 - 连接6(LIN总线)，在主导线束中
- B711 - 正极连接2，在车内照明灯导线束中
- R7 - *仅用于带氛围灯型号2的汽车
- *2 - 仅用于不带周围环境摄像机的汽车
- *3 - 仅用于带周围环境摄像机的汽车




右侧仪表板氛围灯

- L230 - 右侧仪表板氛围灯
- SC8 - 保险丝架 C 上的保险丝 8
- T4zb - 4 芯插头连接
- A1 - 正极连接 (30a)，在仪表板导线束中
- R7 - 正极连接 2，在车内照明灯导线束中
- R33 - 正极连接 3，在车内照明灯导线束中
- * - 仅用于不带周围环境摄像机的汽车
- *2 - 仅用于带周围环境摄像机的汽车
- *3 - 仅用于带氛围灯型号 2 的汽车

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

左前车门轮廓照明灯，左前登车护条背景照明的光导管



- L251 - 左前车门轮廓照明灯
- T4bx - 4芯插头连接，黑色
- T8ag - 8芯插头连接，黑色
- T8s - 8芯插头连接，黑色
- T27 - 27芯插头连接，黑色
- T27g - 27芯插头连接，黑色
- TTIVL - 左前车门内的连接位置
- TTVL - 左前车门连接位置
- W67 - 左前登车护条背景照明的光导管
- 205 - 接地连接，在驾驶员侧车门电缆导线束中
- A1 - 正极连接（30a），在仪表板导线束中
- R7 - 正极连接 2，在车内照明灯导线束中
- * - 仅用于不带周围环境摄像机的汽车
- *2 - 仅适用于不带音响系统的汽车
- *3 - 仅用于带周围环境摄像机的汽车
- *4 - 仅适用于带了音响系统的汽车

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色


Magotan B8L

电路图

编号 48 / 8


驾驶员侧车门控制单元 , 左前车门背景照明灯 2 , 驾驶员侧车门内把手
照明 , 驾驶员侧车门警告灯

- J386 - 驾驶员侧车门控制单元
- L203 - 左前车门背景照明灯 2
- L219 - 驾驶员侧车门内把手照明
- T2ez - 2 芯插头连接 , 黑色
- T2rw - 2 芯插头连接 , 黑色
- T2zb - 2 芯插头连接 , 绿色
- T20e - 20 芯插头连接 , 黑色
- T27 - 27 芯插头连接 , 黑色
- T27g - 27 芯插头连接 , 黑色
- T32 - 32 芯插头连接 , 蓝色
- TTVL - 左前车门连接位置
- W30 - 驾驶员侧车门警告灯
- 267 - 接地连接 2, 在驾驶员侧车门电缆导线束中
- A1 - 正极连接 (30a), 在仪表板导线束中
- R7 - 正极连接 2, 在车内照明灯导线束中
- R51 - 连接 (58b), 在驾驶员侧车门电缆导线束中
- R56 - 连接 (登车照明灯), 在驾驶员侧车门电缆导线束中
- * - 仅用于不带周围环境摄像机的汽车
- *2 - 仅用于带周围环境摄像机的汽车



左前车门轮廓照明灯


- L251 - 左前车门轮廓照明灯
 T2za - 2芯插头连接
 T12za - 12芯插头连接
 T12zb - 12芯插头连接
 TTIVL - 左前车门内的连接位置
 267 - 接地连接 2，在驾驶员侧车门电缆导线束中
 A1 - 正极连接（30a），在仪表板导线束中
 R7 - 正极连接 2，在车内照明灯导线束中
 R51 - 连接（58b），在驾驶员侧车门电缆导线束中
 R56 - 连接（登车照明灯），在驾驶员侧车门电缆导线束中
 * - 仅用于带氛围灯型号 1 的汽车
 *² - 仅适用于带了音响系统的汽车
 *³ - 仅用于不带周围环境摄像机的汽车
 *⁴ - 仅适用于不带音响系统的汽车
 *⁵ - 仅用于带周围环境摄像机的汽车




ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

左前车门连接位置，左前登车护条背景照明的光导管

- T25 - 25 芯插头连接，白色
- T25a - 25 芯插头连接，白色
- TTVL - 左前车门连接位置
- W67 - 左前登车护条背景照明的光导管
- A1 - 正极连接（30a），在仪表板导线束中
- R7 - 正极连接 2，在车内照明灯导线束中
- * - 仅用于带周围环境摄像机的汽车
- *2 - 仅适用于不带音响系统的汽车
- *3 - 仅适用于带了音响系统的汽车






左后车门轮廓照明灯，左后登车护条背景照明的光导管

- L253 - 左后车门轮廓照明灯
- T4ca - 4芯插头连接，黑色
- T8ai - 8芯插头连接，黑色
- T8x - 8芯插头连接，黑色
- T27b - 27芯插头连接，黑色
- T27e - 27芯插头连接，黑色
- TTHL - 后左车门连接位置
- TTIHL - 左后车门内的连接位置
- W69 - 左后登车护条背景照明的光导管
- 79 - 左侧B柱上的接地点
- 207 - 接地连接，在左后车门电缆导线束中
- 408 - 接地连接3，在左后车门电缆导线束中
- A1 - 正极连接(30a)，在仪表板导线束中
- R7 - 正极连接2，在车内照明灯导线束中
- * - 仅用于带氛围灯型号2的汽车
- *2 - 仅用于不带周围环境摄像机的汽车
- *3 - 仅用于带周围环境摄像机的汽车


ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

左后车门控制单元，左后烟灰缸照明灯泡，左后车门操纵台照明灯，驾驶员侧后部车门内把手照明，左后车门轮廓照明灯，左后车门警告灯

- J388 - 左后车门控制单元
 - L48 - 左后烟灰缸照明灯泡
 - L166 - 左后车门操纵台照明灯
 - L221 - 驾驶员侧后部车门内把手照明
 - L253 - 左后车门轮廓照明灯
 - T2ff - 2 芯插头连接，绿色
 - T2fg - 2 芯插头连接，黑色
 - T2fi - 2 芯插头连接，黑色
 - T2zc - 2 芯插头连接
 - T2zd - 2 芯插头连接
 - T16a - 16 芯插头连接，黑色
 - T20b - 20 芯插头连接，黑色
 - W37 - 左后车门警告灯
 - 350 - 接地连接 2，在左后车门电缆导线束中
 - A1 - 正极连接（30a），在仪表板导线束中
 - R54 - 连接（58s），在左后车门电缆导线束中
 - R58 - 连接（登车照明灯），在左后车门电缆导线束中
 - R102 - 连接 2，在左后车门电缆导线束中
 - * - 仅用于带氛围灯型号 1 的汽车
 - *2 - 依汽车装备而定



右前车门轮廓照明灯，右前登车护条背景照明的光导管



L252 - 右前车门轮廓照明灯

T4bz - 4芯插头连接，黑色

T8ah - 8芯插头连接，黑色

T27a - 27芯插头连接，黑色

T27d - 27芯插头连接，黑色

TTIVR - 右前车门内的连接位置

TTVR - 右前车门连接位置

W68 - 右前登车护条背景照明的光导管

206 - 接地连接，在副驾驶员侧车门电缆导线束中

A1 - 正极连接（30a），在仪表板导线束中

* - 仅用于带氛围灯型号 2 的汽车


*2 - 仅用于不带周围环境摄像机的汽车

*3 - 仅适用于不带音响系统的汽车

*4 - 仅用于带周围环境摄像机的汽车

*5 - 仅适用于带了音响系统的汽车

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色




副驾驶员侧车门控制单元, 右前车门背景照明灯 2, 副驾驶员侧车门内把手照明, 副驾驶员侧车门警告灯

- J387 - 副驾驶员侧车门控制单元
- L204 - 右前车门背景照明灯 2
- L220 - 副驾驶员侧车门内把手照明
- T2ew - 2 芯插头连接, 黑色
- T2ey - 2 芯插头连接, 绿色
- T2fe - 2 芯插头连接, 黑色
- T20a - 20 芯插头连接, 黑色
- T27a - 27 芯插头连接, 黑色
- T27d - 27 芯插头连接, 黑色
- T32a - 32 芯插头连接, 蓝色
- TTVR - 右前车门连接位置
- W36 - 副驾驶员侧车门警告灯
- 268 - 接地连接 2, 在副驾驶员侧车门电缆导线束中
- A1 - 正极连接 (30a), 在仪表板导线束中
- R57 - 连接 1, 在副驾驶员侧车门电缆导线束中
- R98
 - * 仅用于不带周围环境摄像机的汽车
 - *2 仅用于带周围环境摄像机的汽车

右前车门轮廓照明灯

- L252 - 右前车门轮廓照明灯
- T2zg - 2芯插头连接，黑色
- T12zc - 12芯插头连接
- T12zd - 12芯插头连接
- TTIVR - 右前车门内的连接位置
 - 268 - 接地连接 2，在副驾驶员侧车门电缆导线束中
 - A1 - 正极连接（30a），在仪表板导线束中
 - R57 - 连接 1，在副驾驶员侧车门电缆导线束中
 - R98 - 连接依汽车装备而定
 - *2 - 仅适用于带了音响系统的汽车
 - *3 - 仅用于不带周围环境摄像机的汽车
 - *4 - 仅适用于不带音响系统的汽车
 - *5 - 仅用于带周围环境摄像机的汽车



右前车门连接位置，右前登车护条背景照明的光导管

T25b - 25 芯插头连接，白色

T25c - 25 芯插头连接，白色

TTVR - 右前车门连接位置


W68 - 右前登车护条背景照明的光导管

A1 - 正极连接 (30a)，在仪表板导线束中

* - 仅用于带周围环境摄像机的汽车


*2 - 仅适用于不带音响系统的汽车

*3 - 仅适用于带了音响系统的汽车




右后车门轮廓照明灯，右后登车护条背景照明的光导管

- L254 - 右后车门轮廓照明灯
- T4ii - 4芯插头连接，黑色
- T8aj - 8芯插头连接，黑色
- T8z - 8芯插头连接，黑色
- T27c - 27芯插头连接，黑色
- T27f - 27芯插头连接，黑色
- TTHR - 后右车门连接位置
- TTIHR - 右后车门内的连接位置
- W70 - 右后登车护条背景照明的光导管
- 208 - 接地连接，在右后车门电缆导线束中
- 409 - 接地连接 3，右后车门电缆导线束中
- 720 - 在右侧 B 柱上的接地点
- A1 - 正极连接（30a），在仪表板导线束中
- * - 仅用于带氛围灯型号 2 的汽车
- *2 - 仅用于不带周围环境摄像机的汽车
- *3 - 仅用于带周围环境摄像机的汽车




右后车门控制单元，右后烟灰缸照明灯泡，右后车门操纵台照明灯，副驾驶员侧后部车门内把手照明，右后车门轮廓照明灯，右后车门警告灯

- J389 - 右后车门控制单元
 - L49 - 右后烟灰缸照明灯泡
 - L167 - 右后车门操纵台照明灯
 - L222 - 副驾驶员侧后部车门内把手照明
 - L254 - 右后车门轮廓照明灯
 - T2fk - 2 芯插头连接, 绿色
 - T2fl - 2 芯插头连接, 黑色
 - T2fo - 2 芯插头连接, 黑色
 - T2ze - 2 芯插头连接, 黑色
 - T2zf - 2 芯插头连接, 黑色
 - T16a - 16 芯插头连接
 - T16b - 16 芯插头连接, 黑色
 - T20c - 20 芯插头连接, 黑色
 - W38 - 右后车门警告灯
 - 351 - 接地连接 2, 右后车门电缆导线束中
 - R59 - 连接 (登车照明灯), 在右后车门电缆导线束中
 - R90 - 连接 1, 在右后车门电缆导线束中
 - R91 - 连接 3, 在右后车门电缆导线束中
 - * - 仅用于带氛围灯型号 1 的汽车
 - *2 - 依汽车装备而定




副驾驶员侧带照明功能的化妆镜，驾驶员侧带照明功能的化妆镜，左后脚部空间照明灯，右后脚部空间照明灯




后部车内照明


- T4zc - 4 芯插头连接
 WX2 - 后部车内照明
 431 - 接地连接 2, 在车顶导线束中
 B552 - 正极连接 2, 在车顶导线束中
 * - 仅用于不带玻璃天窗的汽车
 *2 - 依汽车装备而定



左后车内照明灯，右后车内照明灯

- T4af - 4芯插头连接，黑色
- T4ag - 4芯插头连接，棕色
- W47 - 左后车内照明灯
- W48 - 右后车内照明灯
- 128 - 接地连接 1，在车内照明灯导线束中
- 347 - 接地连接，在车顶导线束中
- B263 - 连接 (58a)，在车顶导线束中
- * - 仅用于带氛围灯型号 2 的汽车
- *2 - 依汽车装备而定





数据总线诊断接口

- J533 - 数据总线诊断接口
- T20e - 20 芯插头连接，红色
- B398 - 连接 2 (舒适 CAN 总线, High)，在主导线束中
- B407 - 连接 2 (舒适 CAN 总线, Low)，在主导线束中
- B506 - 连接 (舒适/便捷系统, High)，在车内导线束中
- B507 - 连接 (舒适/便捷系统, Low)，在车内导线束中
- * - 仅用于带周围环境摄像机的汽车
- *2 - 仅用于不带周围环境摄像机的汽车

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色