

装配一览 - 带插座的逆变器, 12 V - 230 V

- 1 - 中控台
- 2 - 电气连接插头
 - 12V 输入电压
- 3 - 带插座的逆变器, 12 V - 230 V -U13-
 - 不允许打开。
 - 不允许维修连接插头、导线和 230V 插座。
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 4 - 螺栓
 - 2 个
 - 用于将支架固定在中控台上
 - 拧紧力矩: 1.5 Nm
- 5 - 支架
 - 用于支撑带插座的逆变器, 12 V-230 V -U13-
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 6 - 螺栓
 - 4 个
 - 用于将带插座的逆变器, 12 V-230 V -U13- 固定在支架上
 - 拧紧力矩: 1.5 Nm
- 7 - 螺栓
 - 2 个
 - 1.5 Nm
- 8 - 逆变器插座罩

