

装配一览 - 排气温度调节

- 1 - 催化转换器前的氧传感器 1 -G X10-
 

拆卸和安装 → Kapitel „拆卸和安装催化转换器前的氧传感器 1 -GX10-“
 52 Nm
- 2 - 螺栓螺纹
 

用于氧传感器
 排气系统的组成部分
- 3 - 带催化转换器的排气前管
 

装配一览 → Kapitel „装配一览 - 排气清洁装置“
 拆卸和安装 → Kapitel „拆卸和安装催化转换器“
- 4 - 螺栓螺纹
 

排气系统的组成部分
- 5 - 微粒滤清器
 

拆卸和安装 → Kapitel „拆卸和安装微粒滤清器“
- 6 - 颗粒滤清器后的温度传感器 -G 527-
 

拆卸和安装 → Kapitel „拆卸和安装颗粒滤清器后的温度传感器 -G527-“
- 7 - 支架
- 8 - 锁紧螺母
 

拆卸后更换
- 9 - 支架
- 10 - 导线支架
- 11 - 导线支架
- 12 - 导线支架
- 13 - 颗粒过滤器前的温度传感器 -G 506-
 

拆卸和安装 → Kapitel „拆卸和安装颗粒滤清器前的温度传感器 -G506-“
- 14 - 催化转换器后的氧传感器 1 -G X7-
 

拆卸和安装 → Kapitel „拆卸和安装催化转换器后的氧传感器 1 -GX7-“
 52 Nm

