

装配一览 - 消音器

1 - 中间消声器

- 首次装备时，中间消音器和后消音器在同一个安装单元中。在维修时可单独更换
- 拆卸和安装 → Kapitel „拆卸和安装消声器“
- 调整排气装置使其无应力 → Kapitel „调整排气装置使其无应力“

2 - 悬挂装置

- 损坏时更换

3 - 螺栓

- 20 Nm

4 - 固定环

- 损坏时更换

5 - 后部消音器

- 首次装备时，与中间消音器和后消音器在同一个安装单元中。在维修时可单独更换
- 拆卸和安装 → Kapitel „拆卸和安装消声器“
- 脱开排气管/消声器 → Kapitel „脱开排气管/消声器“
- 调整排气装置使其无应力 → Kapitel „调整排气装置使其无应力“

6 - 夹紧套

- 安装位置 → Kapitel „夹紧套的安装位置“
- 均匀的拧紧螺栓
- 25 Nm

7 - 固定环

- 损坏时更换

8 - 通道横梁

9 - 螺母

- 拧紧力矩
→ 修理组：66

