

安装位置一览 - 高压组件

- 1 - 三相电流驱动电机 -VX54-

□ 拆卸和安装 → Kapitel „拆卸和安装三相电流驱动电机 -VX54-“

内置部件：

◆ 电驱动模式行驶电动机 -V141-

◆ 电机温度传感器 -G712-

◆ 电机转子位置传感器 1 -G713-
- 2 - 高压蓄电池充电插座 1 -UX4-

□ 装配一览 → Kapitel „装配一览 - 充电插座“
- 3 - 电动空调压缩机 -V470-

□ 拆卸和安装

→ 修理组：87
- 4 - 内燃机
- 5 - 蓄电池调节控制单元 -J840-
- 6 - 高压蓄电池 1 -AX2-
- 7 - 高电压电缆

□ 安装位置一览 → Kapitel „安装位置一览 - 高电压电缆“
- 8 - 高电压加热装置（PTC）-Z115-

□ 拆卸和安装

→ 修理组：87
- 9 - 电驱动装置的功率和控制电子装置 -JX1-

□ 装配一览 → Kapitel „装配一览 - 电驱动装置的功率和控制电子装置“

内置部件：

◆ 电驱动控制单元 -J841-

◆ 中间电路电容器 1 -C25-

◆ 变压器 -A19-

◆ 电机的逆变器 -A37-
- 10 - 高压蓄电池充电器 1 -AX4-

□ 装配一览 → Kapitel „装配一览 - 高压蓄电池充电器 1 -AX4-“

