

装配一览 - 空调压缩机驱动装置

- 1 - 电动空调压缩机 -V470-

带空调压缩机控制单元 -J842-和电动空调压缩机 -V470-

→ Kapitel „从支架上拆卸和加装空调压缩机“

拆卸和安装 → Kapitel „拆卸和安装空调压缩机“

提示

安装前要检查空调压缩机和发动机支架的固定点。接触面必须干净、无锈且无油脂。否则用接触面清洁套装 -VAS 6410-维修接触面

④ 修理组 : 97

。

电动空调压缩机 -V470-通过安装在 电驱动模式的功率和控制电子装置 -JX1- 中的保险丝提供电能。

2 - 高压侧制冷剂管路

3 - 螺栓

25 Nm

4 - 密封件

更换 → Kapitel ; 规格 → 配件电子目录(ETKA)

安装前用制冷剂油稍作浸润

5 - 螺栓

25 Nm

6 - 接地线

拧紧前检查接触面，必要时清洁。

提示

接触面必须干净、无锈且无油脂。否则用接触面清洁套装 -VAS 6410-维修接触面

④ 修理组 : 97

。

7 - 螺栓

9 Nm

8 - 密封件

更换 → Kapitel ; 规格 → 配件电子目录(ETKA)

安装前用制冷剂油稍作浸润

9 - 低压侧制冷剂管路

10 - 螺栓

25 Nm

11 - 8 芯插头连接

带操作单元 Climatronic 自动空调控制单元 -J255-的控制导线

→ 电路图、故障查寻与安装位置

12 - 高电压导线连接 电驱动模式的功率和控制电子装置 -JX1- ( 带 高电压蓄电池充电器控制单元 -J1050- )
-