

车身维修 速腾 2006 ➤ 版本：03.2006

车身维修的修理组概览

修理组

00 - 技术数据

50 - 车身前部

51 - 车身中部

53 - 车身后部

领班和机修工必须掌握技术信息，因为他们仔细的，经常性的重视是保持车辆交通安全和运行安全的前提。另外，当然还必须遵循车辆维修时普遍的安全基本守则

该手册受版权保护。
未经作者许可，不得随便使用。

版权所有 © 2005 一汽 - 大众汽车有限公司 中国

目录

00 - 技术数据	1
1 汽车特性数据	1
1.1 汽车识别号	1
1.2 型号铭牌	2
1.3 汽车数据牌	2
2 安全提示	3
3 泡沫成型件	3
4 激光焊接	4
5 镀锌的车身部件	4
5.1 车身	4
5.2 车身底部组	5
6 高强度车身部件	5
6.1 车身	6
6.2 车身底部组	7
7 车身间隙尺寸	8
7.1 车身前部	9
7.2 车身中部	11
7.3 车身后部	12
8 车身尺寸	14
8.1 车身前部	15
8.2 车身中部	20
8.3 车身后部	25
8.4 前车身底部组	28
8.5 中间车身底部组	31
8.6 下车身底部组	33
9 矫直机	36
9.1 一览	37
9.2 前校正角度	38
9.3 中间校正角度	43
9.4 后校正角度	45
50 - 车身前部	47
1 更换右托架	47
1.1 拆卸	47
1.2 安装	48
2 更换左托架	49
2.1 拆卸	51
2.2 安装	52
3 更换固定座	53
3.1 拆卸	53
3.2 安装	54
4 更换前保险杠支架	55
4.1 拆卸	56
4.2 安装	57
5 更新轮罩上纵梁	58
5.1 拆卸	59
5.2 安装	60
6 更换轮罩的上纵梁（部分）	61
6.1 拆卸	62
6.2 安装	63

7	更新前部轮罩	64
7.1	拆卸	65
7.2	安装	65
8	修复副车架（转向架）的固定螺纹	66
8.1	螺纹维修套装的组件	68
8.2	修复螺纹	69
9	更换前部纵梁	71
9.1	拆卸	73
9.2	安装	75
10	更新纵梁（部分）	79
10.1	拆卸	81
10.2	安装	82
51 - 车身中部		83
1	更新车顶	83
1.1	拆卸	84
1.2	安装	85
2	更新前车顶横梁	95
2.1	拆卸	96
2.2	安装	97
3	更换车顶加强件	98
3.1	拆卸	98
3.2	安装	99
4	更新后车顶横梁	99
4.1	拆卸	100
4.2	安装	101
5	更新 A 柱（部分）	102
5.1	拆卸	105
5.2	安装	106
6	更换 A 柱加强件	108
6.1	拆卸	111
6.2	安装	112
7	更换 B 柱	114
7.1	拆卸	118
7.2	安装	120
8	更换 B 柱加强件	124
8.1	拆卸	127
8.2	安装	130
9	更换下边梁	138
9.1	拆卸	140
9.2	安装	141
10	更换座椅横梁定位件	146
10.1	拆卸	147
10.2	安装	148
11	更换座椅横梁定位件	148
11.1	拆卸	149
11.2	安装	150
12	更新边梁加强结构	150
12.1	拆卸	153
12.2	安装	154
13	更新边梁加强结构	155
13.1	拆卸	157
13.2	安装	157

14	更换座椅横梁	159
14.1	拆卸	160
14.2	安装	160
53 - 车身后部		161
1	更换封闭板	161
1.1	拆卸	162
1.2	安装	163
2	更换定位板	172
2.1	拆卸	173
2.2	安装	173
3	更换行李箱地板	176
3.1	拆卸	177
3.2	安装	179
4	更新纵梁 (部分)	182
4.1	拆卸	184
4.2	安装	185
5	更换纵梁端块	186
5.1	拆卸	188
5.2	安装	189
6	更新侧围板 (部分)	190
6.1	拆卸	193
6.2	安装	196
7	更换 C 柱加强件	200
7.1	拆卸	201
7.2	安装	202
8	更换外轮罩内板	203
8.1	拆卸	205
8.2	安装	207
9	更换备用车轮槽 (部分)	209
9.1	拆卸	210
9.2	安装	212



速腾 2006 ▶

车身维修 - 版本：03.2006
