

安装位置一览 - 高压组件

1 - 高压蓄电池充电插座 2 -UX5-

- 安装概述 → Kapitel
- 拆卸和安装 → Kapitel

2 - 电驱动装置的功率及控制电子系统 -JX1-

下述部件集成在电驱动装置的功率及控制电子系统 -JX1-中：

- ◆ 电驱动控制单元 -J841-
- ◆ 中间电路电容器 1 -C25-
- ◆ 变压器 -A19-
- ◆ 电机的逆变器 -A37-
- ◆ 空调压缩机的保险丝 -S355-

- 安装概述 → Kapitel
- 拆卸和安装 → Kapitel

3 - 电驱动装置 -VX54-

下述部件集成在电驱动装置 -VX54-中：

- ◆ 驱动电机 -V141-
- ◆ 电机温度传感器 -G712-
- ◆ 电机转子位置传感器 1 -G713-

- 安装概述 → Kapitel
- 拆卸和安装 → Kapitel

4 - 高压蓄电池充电插座 1 -UX4-

- 安装概述 → Kapitel
- 拆卸和安装 → Kapitel

5 - 电动空调压缩机 -V470-

- 拆卸和安装
→ 修理组：87

6 - 高压蓄电池的充电器 1 -AX4-

- 和高压蓄电池充电器控制单元 -J1050-
- 安装概述 → Kapitel
- 拆卸和安装 → Kapitel

7 - 高电压加热装置（PTC）-Z115-

- 拆卸和安装
→ 修理组：87

8 - 高压蓄电池 1 -AX2-

- 安装概述 → Kapitel
- 拆卸和安装 → Kapitel

