

安装位置概览 - ABS / ESP

1 - ABS 控制单元 -J104-

- 安装位置：副驾驶侧发动机舱内的液压单元上。
- 自诊断完成前不要脱开插头连接。脱开插头连接前关闭点火开关。

在控制单元中集成了下列部件：

- ◆ 电控机械式驻车制动器控制单元 -J540-
- ◆ 横向加速度传感器 -G200-
- ◆ 偏转率传感器 -G202-
- ◆ 纵向加速度传感器 -G251-（视装备而定）
- ◆ 这些组件无法单独更换。
- 装配一览 → Kapitel
- 拆卸和安装 → Kapitel

2 - ABS 液压单元 -N55-

- 安装位置：在副驾驶侧的发动机舱内
- 液压单元包括下列组件：
- ◆ ABS 液压泵 -V64-
- ◆ 制动压力传感器 -G201-
- ◆ 阀体（包括进油阀 / 排油阀）
- ABS 液压泵 -V64- 和阀体不允许相互分开
- 装配一览 → Kapitel
- 拆卸和安装 → Kapitel

3 - ABS 指示灯 -K 47-

- 安装位置：在组合仪表上

4 - ASR 和 ESP 指示灯 -K 155-

- 安装位置：在组合仪表上

5 - 制动装置指示灯 -K 118-

- 安装位置：在组合仪表上

6 - 诊断接口

- 安装位置：脚部空间盖板

7 - 转向角传感器 -G 85-

- 安装位置：转向器中。
- 不得单独更换转向角传感器 -G85-。
- 拆卸和安装转向系
→ 修理组：48

8 - 带车轮轴承的轮毂

- ABS 感应齿圈安装在车轮轴承内

9 - 右前 / 左前转速传感器 -G 45- / G 47-

- 拆卸和安装 → Kapitel

10 - 带车轮轴承的轮毂

- ABS 感应齿圈安装在车轮轴承内

11 - 右后 / 左后转速传感器 -G 44- / G 46-

- 拆卸和安装 → Kapitel

12 - 制动助力器

- 装配一览 → Kapitel
- 拆卸和安装 → Kapitel

