

轴承

- ◆ 安装新的供货状态的圆锥滚子轴承，无需另外加油。
- ◆ 安装滚针轴承，带标记的一面（钢板较厚）朝向安装工具。
- ◆ 同一根轴上的圆锥滚子轴承必须整套更换，并使用同一个品牌的产品。
- ◆ 安装前把内座圈加热到最大 100°C。
- ◆ 同样大小的轴承的外座圈和内座圈不要混淆，轴承是成对匹配的。