

机油滤清器 / 机油压力开关 - 装配概览

1 - 机油滤清器

- ❑ 注意提示内容
→ Kapitel
- ❑ 拆卸和安装 → 保养手册
- ❑ 拧紧力矩：20 Nm

2 - 机油压力传感器 -G10-

- ❑ 拧紧力矩：10 Nm + 继续旋转 45°
- ❑ 拆卸和安装
→ Kapitel
- ❑ 每次更换

3 - O 形圈

- ❑ 不可从机油压力传感器 -G10- 上分离，每次需与其一起更换

4 - O 形圈

- ❑ 更换

5 - 机油压力调节阀 -N428-

- ❑ 拆卸和安装 → Kapitel

6 - 螺栓

- ❑ 拧紧力矩：8 Nm

