

冷却液管 - 装配概览

1 - 冷却液软管

2 - 冷却液软管

- ❑ 卡在进气歧管总成下部
- ❑ 拆卸时, 用螺丝刀小心地撬出卡止件

3 - 螺栓

- ❑ 拧紧力矩: 8 Nm

4 - 冷却液软管

5 - 冷却液软管

6 - 冷却液管路

- ❑ 卡在进气歧管总成上部

7 - 冷却液软管

8 - 冷却液软管

