

曲轴尺寸



当心！

气缸体轴承座变形引起的危险。

- ◆ **禁止拆卸曲轴。曲轴轴承盖螺栓松开会导致气缸体轴承座变形。气缸体轴承座变形会导致轴瓦间隙变小。会由于轴瓦间隙改变而损坏轴瓦。**
- ◆ **因此如果轴承盖螺栓松开，必须完全更换气缸体和曲轴。**
- ◆ **使用辅助工具无法测量曲轴轴承间隙。**