

拆卸和安装制冷剂循环回路压力传感器 -G805-

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 全自动冷媒充放机 -SVW 6415-或全自动冷媒充放机 -SVW 2624-
- ◆ 发动机密封塞套件
- ◆ 扭力扳手 (2-10Nm) -HAZET 6280-1CT-或-VAG 1783-

HAZET 6280-1 CT



CH00-20627

- ◆ 扳手头 -VAG 1332/11-

拆卸

- 关闭点火开关和所有的电器元件。
- 排空制冷剂循环回路。

V.A.G 1332/11



CH00-20690

- 拔下制冷剂循环回路压力传感器 -G805--1-的插头连接-2-。
- 拧下制冷剂循环回路压力传感器 -G805--1-。

安装

- 安装顺序与拆卸相反，注意制冷剂循环回路压力传感器 -G805--1-规定的拧紧力矩：
- ◆ 拧紧力矩：5 ± 1 Nm

- 更换O型密封圈，用制冷剂油浸润并小心插入。

 提示

- ◆ 制冷剂循环回路的阀体接口应保持封闭状态。
- ◆ 如果在松开传感器时制冷剂流出的时间超过1秒，则表示阀体损坏，必须重新拧紧传感器，并更换带有阀体的管路。

