

检测空调压缩机上的泄压阀

- ◆ 功能：避免制冷剂循环回路压力过高。



注意！

结冰的危险。

当发动机运转并在制冷剂循环回路中有过压时，卸压阀会溢出制冷剂。

关闭发动机。

检查压缩机上的卸压阀

如果制冷剂油产生阻塞，卸压阀-箭头-开始工作：

- ◆ 在这种情况下，必须将车辆送到维修站进行维修。



提示

不同的压缩机上卸压阀的位置是不同的，但是功能是相同的。

