

集液器

为了使空调压缩机只吸入气态的制冷剂，由集液器收集来自蒸发器的蒸汽和气体的混合物。制冷剂由蒸汽变成气体。

因为有一个抽油孔，所以在回路中流动的制冷剂油不会留在集液器中。

安装过程中渗入制冷剂循环系统的湿气由一个干燥器（干燥剂袋）收集在储液罐中。

带制冷剂油的气态制冷剂被空调压缩机吸入。



提示

- ◆ 如果制冷剂循环回路长时间敞开(超过正常维修时间)并已有湿气渗入，或出现某个缺陷，则更换集液器 → Kapitel.
- ◆ 安装前才拆下密封塞 -A- 和 -B-。
- ◆ 在没有封闭的集液器中，干燥剂袋很快就会吸湿达到饱和并无法再使用。
- ◆ 安装时应注意制冷剂流向的箭头。

