

前部侧面安全气囊碰撞传感器（压力传感器）的安全规定

侧面安全气囊碰撞传感器对压力变化做出反应，因此必须特别谨慎处理。遵守下列操作：

- ◆ 正确的安装位置是至关重要的：仅允许安装在车门的规定位置上。
- ◆ 保护碰撞传感器不受机械冲击和撞击：不允许使用任何已跌落在地上的碰撞传感器。在对车门进行车身维修时，必须拆下碰撞传感器。
- ◆ 碰撞传感器与车门内的空气容积相匹配：变形的车门会导致车门内空气容积的减小，从而影响碰撞传感器的功能。
- ◆ 避免碰撞传感器受到污染：在碰撞传感器附近区域不允许使用压缩空气。防止锉屑和钻屑进入碰撞传感器中（例如，在加装车门扬声器过程中）。在碰撞传感器附近不允许使用空腔密封剂或喷雾油。
- ◆ 防止过热/过冷：避免热效应，例如，在喷漆过程中或其他车身维修操作时。碰撞传感器不得在温度低于 -40°C 的（例如，在无空调的飞机货舱）环境中。
- ◆ 在存储和安装碰撞传感器过程中，必须防潮。

为了使碰撞传感器能正常的工作，必须确保车门安装后形成有效的密封。遵守下列操作：

- ◆ 必须正确安装所有部件（例如，盖板，扬声器，车门饰板）。
- ◆ 车门饰板固定卡扣有密封车门的作用。如有必要，应更换车门饰板固定卡扣。