

侧面安全气囊单元 - 装配概览

- 1 - 座椅靠背骨架
- 2 - 侧面安全气囊单元
 - 拆卸和安装
→ Kapitel
- 3 - Torx 螺栓
 - 8 ~ 9 Nm
- 4 - 线束插头

