

安全气囊系统 - 安装位置概览

1 - 前排乘客侧安全气囊单元

- ☐ 拆卸和安装
→ Kapitel

2 - 前排乘客侧侧面安全气囊单元

- ☐ 拆卸和安装
→ Kapitel

3 - 右侧头部安全气囊单元

- ☐ 拆卸和安装
→ Kapitel

4 - 左侧头部安全气囊单元

- ☐ 拆卸和安装
→ Kapitel

5 - 驾驶员侧侧面安全气囊单元

- ☐ 拆卸和安装
→ Kapitel

6 - 驾驶员安全气囊单元

- ☐ 拆卸和安装
→ Kapitel

7 - 方向盘

8 - 组合仪表

9 - 安全气囊控制单元 -J234-

- ☐ 拆卸和安装 → Kapitel

