

纵向调节装置 - 装配概览

1 - 固定支架

2 - 座椅斗部

3 - Torx 螺栓

❑ 4个

❑ 22 Nm

❑ 拆卸后更换

❑ 必须清洁
螺栓的螺
纹孔

4 - 座椅斗部支 撑骨架

❑ 带座椅纵
向调节装
置

❑ 不可拆散

5 - 轴套

❑ 放入在
所有轴承
支架中

❑ 如果轴套
受损, 则
必须更换
座椅斗部
-2-

