

前轮罩内板 - 装配概览



提示

- ◆ 图中仅示出左侧前轮罩内板，右侧前轮罩内板可参照左侧。
- ◆ 必须根据装备的不同考虑到细微差异。

1 - 前轮罩内板

- 拆卸和安装
→ Kapitel

2 - Torx 螺栓

- 16个
- 2 ± 0.5 Nm

3 - 膨胀螺母

- 6个

