

组合仪表 - 装配概览

1 - 连接插头

2 - 组合仪表

- ❑ 集成有组合仪表中的控制单元 -J285-
- ❑ 拆卸和安装
→ Kapitel

3 - 螺栓

- ❑ 2 个
- ❑ 拧紧力矩：
1.5 Nm

4 - 仪表板左侧出风口和中央出风口

- ❑ 拆卸和安装
→ 修理组：
97; 空气导管; 拆卸和安装仪表板左侧出风口和中央出风口

