

检查点火起动开关 -D-

- 连接笔记本故障诊断仪 -VAS 6150A-、-VAS 6150B-、-VAS 6150C-。
- 选择“启动诊断”，“制造商”，“车型”，“接受”，“无任务”，“控制单元列表”，“检测计划”，“选择自己的检测”，“车身”，“电器设备”，“车灯、灯泡外部开关”，“电气部件”，“E378 起动装置按钮”，“加入检测计划”，“关闭”，“E378 起动装置按钮”，“进行检测”。