

手册 5档手动变速箱02T

版本2002年3月

在收到技术更改附页后，请在相应的维修组别后填入该技术更改附页编码。然后您就能在使用维修手册时清楚地看到，对于您想了解的维修分组，是否有技术更改附页。

[illegible]

该手册受版权保护。
任何未经作者许可的使用都是不允许的。

目录

00 技术数据	页
变速箱标记	00-01
- 标识字母、机组配备、传动比、加注量	00-03
动力传送概述	00-09
传动比“i”的计算	00-11
一般维修提示	00-12
30 离合器	页
修理离合器操纵装置	30-01
- 装配概述 - 踏板装置	30-02
- 拆卸和安装定距弹簧	30-06
- 离合器踏板的拆卸和安装	30-08
- 装配概述 - 液压系统	30-10
- 拆卸和安装主缸	30-14
- 工作缸的拆卸和安装	30-18
- 离合器装置排气	30-20
修理离合器分离装置	30-22
修理离合器	30-26
34 操纵装置、壳体	页
修理换档操纵装置	34-01
- 换档操纵装置的安装位置	34-01
- 拆卸和安装换档杆球头及盖罩	34-04
- 修理换档杆和换档机构壳体	34-06
- 拆卸和安装操纵装置拉索 - 装配概述	34-10
- 拆卸和安装换档操纵装置	34-14

- 调整换档操纵装置	34-19
拆卸和安装变速箱	34-24
检查齿轮油	34-47
分解和组装变速箱	34-50
- 变速箱概述	34-50
- 拆卸和安装变速箱壳盖和第5档	34-53
- 拆卸和安装离合器壳	34-55
- 拆卸和安装驱动轴、输出轴（主动齿轮轴）、差速器、换档操纵装置和拨叉	34-57
- 装配顺序	34-61
修理变速箱壳和离合器壳	34-75
分解和组装变速箱侧的换档操纵装置	34-85
分解和组装拨叉	34-89

35 车轮、轴

页

分解和组装驱动轴	35-01
分解和组装输出轴	35-20

39 车桥驱动、差速器

页

更新法兰轴的密封环	39-01
- 更新左法兰轴的密封环	39-01
- 更新右法兰轴的密封环	39-06
分解和组装差速器	39-09
调整差速器	39-21