

手册

版本2002年3月

[illegible]

该手册受版权保护。
任何未经作者许可的使用都是不允许的。

目录

00 技术数据	页数
变速箱的标记	00-01
“自动变速箱001”提示	00-02
标识字母、结构参数	00-04
加注量	00-05
维修说明	00-06
32 变扭器	
变扭器	32-01
- 变扭器标记	32-01
- 排空变扭器	32-02
- 拆卸和安装变扭器密封环	32-02
- 安装变扭器	32-03
37 操纵装置、壳体	
连接VAS 5051和选择功能	37-01
电气、电子部件和安装位置	37-03
- 车辆中的部件	37-03
- 变速箱上的部件	37-10
修理换档操纵装置	37-16
- 检查换档操纵装置	37-16
- 检查和调整换档杆拉线	37-17
- 检查点火钥匙防拔出锁功能	37-20
- 分解和组装换档操纵装置	37-22
- 拆卸和安装换档杆锁定装置磁铁-N110-	37-29
- 拆卸和安装换档杆拉线	37-32
- 拆卸和安装换档杆	37-36
- 拆卸和安装锁止拉索	37-41
- 调整锁止拉索	37-44
拆卸和安装变速箱	37-46
检查ATF液位并添加	37-62
变速箱及换档元件	37-69
- 换档元件位置	37-70
分解和组装变速箱	37-72
- 拆卸和安装ATF冷却器和ATF加注管	37-73

- 分解和组装行星齿轮组-概述-	37-75
- I- 拆卸和安装ATF泵至大中心齿轮	37-76
- II- 拆卸和安装变速箱壳盖至驱动轮	37-80
- 分解和组装行星齿轮组	37-86
- 行星齿轮组所有调整工作概述	37-113
- 调整倒车档制动器-B1-	37-114
- 调整第2和4档制动器-B2-	37-118
- 调整离合器间隙	37-121

38 轮、调节装置

分解和组装ATF泵	38-01
分解和组装自由轮	38-03
分解和组装第1到第3档离合器-K1-	38-05
分解和组装倒车档离合器-K2-	38-10
分解和组装第3和第4档离合器-K3-	38-15
分解和组装倒车档制动器-B1-	38-20
分解和组装第2和第4档制动器-B2-的活塞	38-25
拆卸和安装阀体	38-29
分解和组装驻车锁止器	38-37

39 车桥驱动、差速器

更新法兰轴的密封环	39-01
- 拆卸和安装左法兰轴	39-02
- 拆卸和安装右法兰轴	39-05
分解和组装车桥驱动	39-08
- 车桥驱动维修概述	39-08
- 拆卸和安装差速器	39-10
- 分解和组装主动齿轮轴	39-13
- 分解和组装差速器	39-21
调整车桥驱动	39-29
- 调整工作概述	39-29
- 更新各个部件时的调整工作	39-31
- 调整差速器	39-32
- 调整主动齿轮轴	39-38
释义-	39-44