

上海大众全新途安
L 轿车


安装位置

编号 802 / 1

版本 10.2018

保险丝

保险丝 (SA) 、 (SB) 、 (SC) 一览

**1 - 发动机舱内左侧电控箱前面的保险丝 (SA)**

安装位置 → [章节](#)

保险丝布置 → [章节](#)

2 - 发动机舱内左侧电控箱顶面上的保险丝 (SB)

安装位置 → [章节](#)

保险丝布置 → [章节](#)

3 - 仪表板左侧保险丝支架上的保险丝 (SC)

安装位置 → [章节](#)

保险丝布置 → [章节](#)

4 - 仪表板左侧保险丝支架上方的附加保险丝


安装位置 → [章节](#)

保险丝布置 → [章节](#)

发动机舱内左侧电控箱前面的保险丝 (SA)

保险丝安装位置

拧紧力矩 → 修理组 97



**保险丝
SA -**

保险丝布置 (SA)


编 号		电路图中的名称	额定值	功能 / 部件	端子
J	-	保险丝架 A 上的保险丝 1 -SA1-	125 A	- 点烟器继电器 -J193- 端子 15 供电继电器 -J329- 副驾驶员座椅调整装置的热敏保险丝 1 -S46- (仅用于带座椅调节的汽车) 保险丝架 C 上的保险丝 4 -SC4- 保险丝架 C 上的保险丝 5 -SC5- 保险丝架 C 上的保险丝 6 -SC6- 保险丝架 C 上的保险丝 7 -SC7- 保险丝架 C 上的保险丝 8 -SC8- 保险丝架 C 上的保险丝 9 -SC9- 保险丝架 C 上的保险丝 10 -SC10- 保险丝架 C 上的保险丝 11 -SC11- 保险丝架 C 上的保险丝 12 -SC12-	30

					保险丝架 C 上的保险丝 13 -SC13- 保险丝架 C 上的保险丝 14 -SC14- 保险丝架 C 上的保险丝 31 -SC31- 保险丝架 C 上的保险丝 38 -SC38- 保险丝架 C 上的保险丝 39 -SC39- 保险丝架 C 上的保险丝 40 -SC40- 保险丝架 C 上的保险丝 41 -SC41- 保险丝架 C 上的保险丝 42 -SC42- 保险丝架 C 上的保险丝 53 -SC53-	
G	-	保险丝架 A 上的保险丝 2 -SA2-	400 A	-	交流发电机 -C-	30
E	-	保险丝架 A 上的保险丝 3 -SA3-	80 A	-	转向辅助控制单元 -J500-	30
K	-	保险丝架 A 上的保险丝 4 -SA4-	80 A	-	保险丝架 C 上的保险丝 3 -SC3- 保险丝架 C 上的保险丝 15 -SC15- 保险丝架 C 上的保险丝 16 -SC16- 保险丝架 C 上的保险丝 17 -SC17- 保险丝架 C 上的保险丝 18 -SC18- 保险丝架 C 上的保险丝 19 -SC19- 保险丝架 C 上的保险丝 20 -SC20- 保险丝架 C 上的保险丝 23 -SC23- 保险丝架 C 上的保险丝 24 -SC24- 保险丝架 C 上的保险丝 25 -SC25- 保险丝架 C 上的保险丝 26 -SC26- 保险丝架 C 上的保险丝 27 -SC27- 保险丝架 C 上的保险丝 28 -SC28- 保险丝架 C 上的保险丝 43 -SC43- 保险丝架 C 上的保险丝 44 -SC44- 保险丝架 C 上的保险丝 45 -SC45- 保险丝架 C 上的保险丝 50 -SC50-	30
L	-	保险丝架 A 上的保险丝 5 -SA5-	50 A	-	散热器风扇控制单元 -J293-	30

发动机舱内左侧电控箱顶面上的保险丝 (SB)

保险丝安装位置

保险丝颜色



50A - 色
40A - 色
30A - 色
20A - 色
15A - 色
10A - 色
5A - 色

保险丝布置 (SB)

编 号	电 路 图 中 的 名 称	额定值	功能 / 部件	端子
F1	- 保险丝架 B 上的保险丝 1 -SB1-	40 A	- ABS 控制单元 -J104-	30
F2	- 保险丝架 B 上的保险丝 2 -SB2-	40 A	- ABS 控制单元 -J104-	30
F3	- 保险丝架 B 上的保险丝 3 -SB3-	15 A	- 发机控制单元 -J623-	87

F4	-	保险丝架 B 上的保险丝 4 -SB4-	10 A	-	机位机器 -G266- (仅用于带 1.8 发动机的汽车) 继电器 -J57- (用于带 1.4 发动机的汽车 / 用于 C6) 散热器风扇控制单元 -J293- (仅用于带 1.4 发动机的汽车 / 仅用于带 1.8 发动机的汽车) 电 1 -N80- (仅用于带 1.4 发动机的汽车) 调节 1 -N205- (仅用于带 1.4 发动机的汽车) 器 -N249- (仅用于带 1.8 发动机的汽车) 调节 1 -N318- (仅用于带 1.4 发动机的汽车) 风 -N316- (仅用于带 1.8 发动机的汽车) 机 调节 -N428- (仅用于带 1.4 发动机的汽车 / 仅用于带 1.8 发动机的汽车) 控制 -N522- (仅用于带 1.8 发动机的汽车)	87
			5 A	-	散热器风扇控制单元 -J293- (仅用于带 1.6 发动机的汽车) 电 1 -N80- (仅用于带 1.6 发动机的汽车) 调节 1 -N205- (仅用于带 1.6 发动机的汽车)	
F5	-	保险丝架 B 上的保险丝 5 -SB5-	10 A	-	调节元 1 -F366- (仅用于带 1.8 发动机的汽车) 调节元 2 -F367- (仅用于带 1.8 发动机的汽车) 调节元 3 -F368- (仅用于带 1.8 发动机的汽车) 调节元 4 -F369- (仅用于带 1.8 发动机的汽车) 调节元 5 -F370- (仅用于带 1.8 发动机的汽车) 调节元 6 -F371- (仅用于带 1.8 发动机的汽车) 调节元 7 -F372- (仅用于带 1.8 发动机的汽车) 调节元 8 -F373- (仅用于带 1.8 发动机的汽车) 发动机 供电继电器 -J757- (仅用于带 1.8 发动机的汽车)	87
			7.5 A	-	1 -N30- (仅用于带 1.6 发动机的汽车) 2 -N31- (仅用于带 1.6 发动机的汽车) 3 -N32- (仅用于带 1.6 发动机的汽车) 4 -N33- (仅用于带 1.6 发动机的汽车)	
F6	-	保险丝架 B 上的保险丝 6 -SB6-	5 A	-	制 -F- 制 -F47-	87
F7	-	保险丝架 B 上的保险丝 7 -SB7-	10 A	-	控制单元 -J909- (用于带 1.4 发动机的汽车 / 用于 C6) -V50- (仅用于带 1.4 发动机的汽车)	87


			7.5 A	-	流 -N82- (仅 用于带 1.8 发 机的汽车) -N488- (仅 用于带 1.8 发 机的汽车)	
F8	-	保险丝架 B 上的保险丝 8 -SB8-	10 A	-	器 热 -Z19- (仅用于带 1.4 发 机的汽车 / 仅用于带 1.6 发 机的汽车) 器 的 器 1 热装置 -Z29- (仅用于带 1.4 发 机的汽车 / 仅用 于带 1.6 发 机的汽车)	87
					器 热 -Z19- (仅 用于带 1.8 发 机的汽车) 器 的 器 1 热装置 -Z29- (仅 用于带 1.8 发 机的汽车)	
F9	-	保险丝架 B 上的保险丝 9 -SB9-	20 A	-	带 的点 1 -N70- (仅用于 带 1.4 发 机的汽车 / 仅用于带 1.6 发 机的汽车) 带 的点 2 -N127- (仅用于 带 1.4 发 机的汽车 / 仅用于带 1.6 发 机的汽车) 带 的点 3 -N291- (仅用于 带 1.4 发 机的汽车 / 仅用于带 1.6 发 机的汽车) 带 的点 4 -N292- (仅用于 带 1.4 发 机的汽车 / 仅用于带 1.6 发 机的汽车)	87
					制电 -N75- (仅用于带 1.8 发 机的汽车) 电 1 -N80- (仅用于带 1.8 发 机的汽车) 调节 1 -N205- (仅用于带 1.8 发 机的汽车) 调节 1 -N318- (仅用于带 1.8 发 机的汽车) 继 -V51- (仅用于带 1.8 发 机的汽车)	
F10	-	保险丝架 B 上的保险丝 10 -SB10-	15 A	-	控制单元 -J538- (仅用于带 1.4 发 机的汽车 / 仅用于带 1.8 发 机的汽 车)	87
					继电器 -J17- (仅用于带 1.6 发 机的汽车)	
F11	-	用		-		
F12	-	用		-		
F13	-	保险丝架 B 上的保险丝 13 -SB13-	15 A	-	器 机电装置 -J743- (仅 用 带 器 于 0DE 的汽车)	30
					器 机电装置 -J743- (仅 用 带 器 于 0CW 的汽车)	
F14	-	用		-		
F15	-	保险丝架 B 上的保险丝 15 -SB15-	15 A	-	-H2- -H7- 继电器 -J4-	30
F16	-	保险丝架 B 上的保险丝 16 -SB16-	20 A	-	带 的点 1 -N70- (仅用于 带 1.8 发 机的汽车) 带 的点 2 -N127- (仅用于 带 1.8 发 机的汽车) 带 的点 3 -N291- (仅用于 带 1.8 发 机的汽车)	30

					带 带 1.8 的点 发 机的汽车) 4 -N292- (仅用于 供 -G6- (仅用于带 1.6 发 机 的汽车)	
F17	-	保险丝架 B 上的保险丝 17 -SB17-	7.5 A	-	ABS 控制单元 -J104- 继电器 -J271- 发 机控制单元 -J623-	30
F18	-	保险丝架 B 上的保险丝 18 -SB18-	5 A	-	电 指控制单元 -J367- (仅 用 于带 的汽车) -J533- (仅用 于 带发 机 的汽车)	30
F19	-	保险丝架 B 上的保险丝 19 -SB19-	30 A	-	器 控制单元 -J400-	30
F20	-	用		-		
F21	-	用		-		
F22	-	保险丝架 B 上的保险丝 22 -SB22-	5 A	-	发 机控制单元 -J623-	50
F23	-	保险丝架 B 上的保险丝 23 -SB23-	30 A	-	-B-	50

仪表板左侧保险丝支架中的保险丝 (SC)

保险丝安装位置

保险丝颜色



40A - 色
 30A - 色
 25A - 色
 20A - 色
 15A - 色
 10A - 色
 7.5A - 色
 5A - 色

保险丝布置 (SC)

编号		电路图中的名称	额定值	功能 / 部件	端子
1	-	用	-		
2	-	用	-		
3	-	用	-		
4	-	用	-		


5	-	保险丝架 C 上的保险丝 5 -SC5-	5 A	-	-J533-	30
6	-	保险丝架 C 上的保险丝 6 -SC6-	5 A	-	Tiptronic -F189- (仅 用于带 器 的汽车)	30
7	-	保险丝架 C 上的保险丝 7 -SC7-	10 A	-	调 单元 -E265- (仅用于带 调的汽车) 热 继电器 -J9- 调控制单元 -J255- (仅 用于带 调的汽车) 调器控制单元 -J301- (仅用于带电 调节风 的 调器)	30
8	-	保险丝架 C 上的保险丝 8 -SC8-	10 A	-	车 -E1- 器 -G397- (仅用于带 器的汽车) 用于带 调节控制单元 -J745- (仅 调节的汽车 / 2017 7) -U31- 电控机 车制 器 -K213- AUTO HOLD -K237-	30
9	-	保险丝架 C 上的保险丝 9 -SC9-	5 A	-	转向 电子装置控制单元 -J527-	30
10	-	保险丝架 C 上的保险丝 10 -SC10-	10 A	-	单元 -E380- (仅用于带 的汽车 2017 7)	30
			7.5 A	-	单元 -E380- (仅用于带 的汽车 2017 7)	
11	-	保险丝架 C 上的保险丝 11 -SC11-	40 A	-	车 电 控制单元 -J519- (2017 2)	30
12	-	保险丝架 C 上的保险丝 12 -SC12-	20 A	-	电子 1 控制单元 -J794- (仅用于带 的汽车) 机 -R-	30
13	-	用		-		
14	-	保险丝架 C 上的保险丝 14 -SC14-	40 A	-	风机控制单元 -J126-	30
15	-	保险丝架 C 上的保险丝 15 -SC15-	10 A	-	转向 器 -N360- (仅 用于带 的汽车)	30
16	-	用		-		
17	-	保险丝架 C 上的保险丝 17 -SC17-	5 A	-	的控制单元 -J285-	30
18	-	保险丝架 C 上的保险丝 18 -SC18-	7.5 A	-	车 -R189- (仅 用于带 车 机 的汽车)	30
19	-	保险丝架 C 上的保险丝 19 -SC19-	7.5 A	-	控制单元 -J518- (仅 用于带 的汽车)	30
20	-	保险丝架 C 上的保险丝 20 -SC20-	15 A	-	继电器 -J57- (用于带 1.4 发 机的汽 车 / 用于 C6) -V22- (用于带 1.4 发 机的汽车 / 用于 C6)	30
21	-	用		-		
22		用		-		
23	-	保险丝架 C 上的保险丝 23 -SC23-	30 A	-	控制单元 -J245- (仅用于带 的汽车 / 2017 2) 车 -W76- (仅用于带	30

					7) 的汽车 / 2017 2 2017 车 -W77- (仅用于带 的汽车 / 2017 2 2017 7)	
		40 A	-	车 电 控制单元 -J519- (2017 2)		
24	-	保险丝架 C 上的保险丝 24 -SC24-	30 A	-	控制单元 -J245- (仅用于带 的汽车 / 2017 2) 车 -W76- (仅用于带 的汽车 / 2017 2) 车 -W77- (仅用于带 的汽车 / 2017 2)	30
		40 A	-	车 电 控制单元 -J519- (2017 2)		
25	-	保险丝架 C 上的保险丝 25 -SC25-	30 A	-	驾驶员 车 控制单元 -J386- 车 控制单元 -J388-	30
26	-	保险丝架 C 上的保险丝 26 -SC26-	30 A	-	车 电 控制单元 -J519- (仅用于带座椅 热的 汽车)	30
27	-	保险丝架 C 上的保险丝 27 -SC27-	30 A	-	车 电 控制单元 -J519- (2017 2) 控制单元 -J525- (仅 用 于 带 的汽车 / 2017 2)	30
28	-	用		-		
29	-	用		-		
30	-	用		-		
31	-	保险丝架 C 上的保险丝 31 -SC31-	40 A	-	车 电 控制单元 -J519- (2017 2)	30
32	-	保险丝架 C 上的保险丝 32 -SC32-	7.5 A	-	车 调节控制单元 -J428- (仅用于带 车 控 制 (ADR) 的汽车) 车辅助控制单元 -J446- (仅 用 于 带 车 () 的汽车 / 仅用于带 车 (/) 的汽车) 驶 助 控制单元 -J769- (仅用于带 辅助 的汽车) 驶 助 控制单元 2 -J770- (仅用于带 辅助 的汽车) 车辅助 控制单元 -J791- (仅 用 于 带 车 转向辅助 的汽车)	15
33	-	保险丝架 C 上的保险丝 33 -SC33-	5 A	-	安 控制单元 -J234-	15
34	-	保险丝架 C 上的保险丝 34 -SC34-	7.5 A	-	车 -E1- AUTO HOLD -E540- -EX22- 车 -F4- (仅 用 于 带 的汽 车) 器 -G238- (仅用于带 调 的汽车) 器 -G805- 点烟器继电器 -J193- 的车 -Y7- (仅 用 于 带 的车 的汽车)	15
35	-	保险丝架 C 上的保险丝 35 -SC35-	10 A	-	调节器 -E102- (仅用于带 的汽车) 用于带 7) 调节控制单元 -J745- (仅 -U31- 调节的汽车 2017	15

					带 带	调节 的汽车) 调节 的汽车)	-V48- (仅用于 -V49- (仅用于	
36	-	保险丝架 C 上的保险丝 36 -SC36-	10 A	-	电 的汽车)	-J668- (仅用于带 电	15	
37	-	保险丝架 C 上的保险丝 37 -SC37-	10 A	-	电 的汽车)	-J667- (仅用于带 电	15	
38	-	用		-				
39	-	保险丝架 C 上的保险丝 39 -SC39-	30 A	-	副驾驶员 车 控制单元 -J387- 车 控制单元 -J389-		30	
40	-	用		-				
40-1	-	保险丝架 C 上的保险丝 40 -SC40-1-	20 A	-	12 V 座 -U5- 点烟器 -U1-		30	
41	-	用		-				
42	-	保险丝架 C 上的保险丝 42 -SC42-	40 A	-	车 电 控制单元 -J519-		30	
43	-	保险丝架 C 上的保险丝 43 -SC43-	30 A	-	车 电 控制单元 -J519- (2017 2 控制单元 -J525- (仅 用 于 带 的汽 车 / 2017 2)		30	
44	-	用		-				
45	-	保险丝架 C 上的保险丝 45 -SC45-	15 A	-	驾驶 员 调节 -E176- (仅 用 于 带 座 椅 调 节 的 汽 车) 座 椅 调 节 单 元 -EX33- (仅 用 于 带 座 椅 调 节 的 汽 车)		30	
46	-	用		-				
47	-	保险丝架 C 上的保险丝 47 -SC47-	15 A	-	器 机 电 -V12-		15	
48	-	用		-				
49	-	保险丝架 C 上的保险丝 49 -SC49-	5 A	-	器 位 置 器 -G476- (仅 用 于 带 的 汽 车) 机 继 电 器 1 -J906- 机 继 电 器 2 -J907-		15	
50	-	保险丝架 C 上的保险丝 50 -SC50-	40 A	-	控 制 单 元 -J605- (仅 用 于 带 辅 助 的 汽 车)		30	
51	-	用		-				
52	-	用		-				
53	-	保险丝架 C 上的保险丝 53 -SC53-	30 A	-	热 继 电 器 -J9-		30	

仪表板左侧保险丝支架上方的附加保险丝

保险丝安装位置



保险丝布置 (S)

编号	电路图中的名称	额定值	功能 / 部件	端子
S46	- 副驾驶员座椅调整装置的热敏 保险丝 1 -S46-	15 A	- 副驾驶员 调节 -E177- (仅用 于带座椅调节的汽车) 座椅调节 单元 -EX34- (仅用于带 座椅调节的汽车)	30
S184	- 座 1 保险丝 -S184-	7.5 A	- USB 电 座 1 -U37- (用于 USB 电 座的汽车)	30