

维修说明

(VRL006041; 版本 2013.08)

→ 章 „一般维修说明“

→ 章 „关于 CAN 总线导线维修的说明“

一般维修说明

维修电气线束和插头连接 → 电气设备概述; Rep.-Gr. 97

插头壳体的解锁和分解 → 电气设备概述; Rep.-Gr. 97

维修天线导线 → 电气设备概述; Rep.-Gr. 97

车辆诊断、测量和信息系统 → 电气设备概述; Rep.-Gr. 97

关于 CAN 总线导线维修的说明

维修 CAN 总线导线 → [电气设备概述; Rep.-Gr. 97](#)