

The Beetle

电路图

编号 23 / 1

12.2017


安全气囊系统 , (4UE),(4UF)

自 2016 年 7 月起

The Beetle

电路图

编号 23 / 2




安全气囊卷簧和带滑环的复位环, 安全气囊控制单元, 转向柱电子装置控制单元, 副驾驶员侧安全气囊关闭指示灯, 驾驶员侧安全气囊引爆装置, 保险丝架 C, 保险丝架 C 上的保险丝 9, 接地连接, 在安全气囊导线束中, 正极连接 5 (15a), 在仪表板导线束中

- F138 - 安全气囊卷簧和带滑环的复位环
- J234 - 安全气囊控制单元
- J527 - 转向柱电子装置控制单元
- K145 - 副驾驶员侧安全气囊关闭指示灯
- N95 - 驾驶员侧安全气囊引爆装置
- SC - 保险丝架 C
- SC9 - 保险丝架 C 上的保险丝 9
- T2nc - 2 芯插头连接
- T4k - 4 芯插头连接
- T4ka - 4 芯插头连接
- T12k - 12 芯插头连接
- T50 - 50 芯插头连接
- 109 - 接地连接, 在安全气囊导线束中
- A200 - 正极连接 5 (15a), 在仪表板导线束中
- * - 依汽车装备而定

The Beetle

电路图

编号 23 / 3



ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色


副驾驶员侧安全气囊关闭钥匙开关，右后侧安全带开关，驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器，副驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器，安全气囊控制单元，驾驶员侧侧面安全气囊引爆装置，副驾驶员侧侧面安全气囊引爆装置，接地连接，在安全气囊导线束中

- E224 - 副驾驶员侧安全气囊关闭钥匙开关
 - E749 - 右后侧安全带开关
 - G179 - 驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器
 - G180 - 副驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器
 - J234 - 安全气囊控制单元 
 - N199 - 驾驶员侧侧面安全气囊引爆装置
 - N200 - 副驾驶员侧侧面安全气囊引爆装置
 - T2gt - 2 芯插头连接
 - T2gu - 2 芯插头连接
 - T3m - 3 芯插头连接 
 - T3n - 3 芯插头连接 
 - T4bk - 4 芯插头连接
 - T6ea - 6 芯插头连接
 - T17 - 17 芯插头连接 
 - T17b - 17 芯插头连接 
 - T17e - 17 芯插头连接
 - T50 - 50 芯插头连接
 - 109 - 接地连接，在安全气囊导线束中
 - * - 已预先布线的部件
 - *2 - 依汽车装备而定
 - *3 - 截至 2017 年 7 月
 - *4 - 自 2017 年 7 月起

The Beetle

电路图

编号 23 / 4



驾驶员侧安全带开关, 副驾驶员侧安全带开关, 副驾驶员侧座椅占用传感器, 安全气囊控制单元, 副驾驶员侧安全气囊引爆装置 1, 驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置 1, 副驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置 1, 驾驶员侧头部安全气囊引爆装置, 接地连接, 在安全气囊导线束中


- E24 - 驾驶员侧安全带开关
- E25 - 副驾驶员侧安全带开关
- G128 - 副驾驶员侧座椅占用传感器
- J234 - 安全气囊控制单元
- N131 - 副驾驶员侧安全气囊引爆装置 1
- N153 - 驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置 1
- N154 - 副驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置 1
- N251 - 驾驶员侧头部安全气囊引爆装置
- T2ae - 2 芯插头连接
- T2au - 2 芯插头连接
- T2av - 2 芯插头连接
- T2ea - 2 芯插头连接
- T2p - 2 芯插头连接
- T2zd - 2 芯插头连接
- T3aa - 3 芯插头连接
- T17e - 17 芯插头连接
- T17h - 17 芯插头连接
- T50 - 50 芯插头连接
- 109 - 接地连接, 在安全气囊导线束中
- * - 已预先布线的部件
- *2 - 依汽车装备而定
- *3 - 自 2017 年 7 月起

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

The Beetle

电路图

编号 23 / 5



驾驶员侧后部侧面安全气囊碰撞传感器，副驾驶员侧后部侧面安全气囊碰撞传感器，安全气囊控制单元，组合仪表中的控制单元，车载电网控制单元，组合仪表，安全气囊指示灯，副驾驶员侧头部安全气囊引爆装置，诊断接口，连接 1 (驱动 CAN 总线 , High) , 在主导线束中, 连接 1 (驱动 CAN 总线 , Low) , 在主导线束中

- G256 - 驾驶员侧后部侧面安全气囊碰撞传感器
- G257 - 副驾驶员侧后部侧面安全气囊碰撞传感器
- J234 - 安全气囊控制单元
- J285 - 组合仪表中的控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- KX2 - 组合仪表
- K75 - 安全气囊指示灯
- N252 - 副驾驶员侧头部安全气囊引爆装置
- T2ze - 2 芯插头连接
- T2zf - 2 芯插头连接
- T2zg - 2 芯插头连接
- T16 - 16 芯插头连接
- T32c - 32 芯插头连接
- T50 - 50 芯插头连接
- T73b - 73 芯插头连接
- U31 - 诊断接口
- B383 - 连接 1 (驱动 CAN 总线 , High) , 在主导线束中
- B390 - 连接 1 (驱动 CAN 总线 , Low) , 在主导线束中
- * - 已预先布线的部件
- *2 - 自 2017 年 7 月起