

车外后视镜中的转向灯



提示

- 车外后视镜中的转向灯安装在车外后视镜的壳体中。
- 车外后视镜中的转向灯中安装的不是传统的白炽灯，而是使用寿命较长的发光二极管 (*LED*)。
- *LED*不可单独更换。
- 如果损坏，必须整个更换车外后视镜中的转向灯。

拆卸和安装车外后视镜中的转向灯

- 关闭点火开关和所有用电器，然后拔出点火钥匙。
- 拆卸车外后视镜中的闪光灯 →[外部车身装配工作; 修理组: 66](#)。