

L 连接器的零件号

代码	零件名称	零件号
A1	巡航控制离合器开关	90980-10906
A2	动力转向 ECU	90980-12653
A3	制动踏板感载开关	90980-10860
A4	离合器起动开关	90980-10825
A6	油门踏板位置传感器	90980-12303
A8	挡风玻璃刮水器电动机	90980-11599
A10	制动液液位警告开关	90980-11207
A12	发动机 ECU	90980-12461
A13	遥控门锁蜂鸣器	90980-11142
A14	转向信号灯 (左前侧)	90980-11162
A15	雾灯 (左前)	82824-60460
A16	转向信号灯 (左前)	90980-11019
A17	前大灯 (左侧近光)	82824-60460
A18	前大灯光束高度调整电动机 (左侧)	90080-98028
A19	前大灯 (左侧远光)	90980-11095
A20	示宽灯 (左前)	90080-98298
A22	气囊传感器 (左前)	90980-12490
A23	喇叭 (低)	90980-10619
A24	环境温度传感器	90980-11070
A25	喇叭 (高)	90980-10619
A27	带执行器的防滑控制 ECU	90980-12020
A32	空调压力传感器	90980-10845
A33	示宽灯 (右前)	90080-98298
A34	前大灯 (右侧远光)	90980-11095
A35	前大灯光束高度调整电动机 (右侧)	90080-98028
A36	前大灯 (右侧近光)	82824-60460
A37	转向信号灯 (右前)	90980-11019
A39	转向信号灯 (右前侧)	90980-11162
A40	后清洗器电动机	90980-11051
A41	前清洗器电动机	90980-11019
A42	雾灯 (右前)	82824-60460
A45	气囊传感器 (右前)	90980-12490
A46	空调冷凝器风扇电动机	90980-10928
A47	散热器风扇电动机	
A51	接线连接器	90980-11915
A52	接线连接器	
A54	接线连接器	90980-10803
A55	接线连接器	
A61	转速传感器 (左前)	90980-12627
A62	转速传感器 (右前)	
A66	刹车灯开关	90980-10795
A67	带执行器的防滑控制 ECU	90980-12686
A70	刹车灯控制继电器	90980-10799
A71	接线连接器	90980-11915
A72	接线连接器	90980-10803
A73	备用连接器	90980-11001

代码	零件名称	零件号
A74	备用连接器	90980-11028
B1	空气流量计	90980-12292
B2	VSV (清污)	90980-11156
B3	节气门体总成	90980-11858
B4	水温传感器	90980-10735
B5	发动机机油压力开关	90980-11363
B6	凸轮轴位置传感器	90980-10947
B7	空燃比传感器 (B1 S1)	90980-11178
B9	点火线圈 (4 号)	90980-11885
B10	点火线圈 (3 号)	
B11	点火线圈 (2 号)	
B12	点火线圈 (1 号)	
B13	喷油器 (4 号)	90980-11875
B14	喷油器 (3 号)	
B15	喷油器 (2 号)	
B16	喷油器 (1 号)	
B17	凸轮轴正时机油控制阀	90980-11162
B18	爆震控制传感器 (B1)	90980-11875
B19	加热型氧传感器 (B1 S2)	90980-11028
B20	交流发电机	90980-09213
B21	交流发电机	90980-11964
B22	曲轴位置传感器	90980-10947
B23	空调压缩机	90980-11156
B24	变速器转速传感器 (中间轴齿轮)	
B25	倒车灯开关	90980-11250
B26	起动机	90980-11400
B28	驻车档 / 空档位置开关	90980-12362
B29	ECT 电磁线圈	90980-11658
B30	变速器转速传感器 (涡轮)	90980-11156
B32	发动机 ECU	90980-12398
B128	静噪滤波器 (点火)	90980-12792
C1	起动机	90980-09506
E2	灯控变阻器	90980-12550
E3	前大灯光束高度调整开关	90980-11950
E5	点火开关	90980-11615
E6	转向锁 ECU	90980-12092
E8	收发器钥匙放大器	
E9	解锁警告开关	90980-12063
E10	螺旋电缆	90980-12552
E11	气囊点火管 (方向盘装饰盖)	90980-12160
E12	挡风玻璃刮水器开关总成	90980-12358
E13	挡风玻璃刮水器开关总成	90980-12359
E15	前大灯变光开关总成	90980-12460
E16	DLC3	90980-11978
E18	主车身 ECU	90980-12561
E19	主车身 ECU	90980-12329

备注：以上连接器的零件号并非均有零件供应。

代码	零件名称	零件号
E20	主车身 ECU	90980-12458
E21	动力转向 ECU	90980-12614
E22	组合仪表	90980-12557
E23	危险警告信号开关	82824-21030
E24	空调车内温度传感器	90980-11918
E26	集成控制和面板总成	90980-11911
E30	前控制台照明灯	90980-11918
E31	电源开关	90980-12370
E33	座椅加热器开关	90980-11989
E34	点烟器照明灯	90980-11148
E35	点烟器	90980-12498
E36	下坡辅助控制开关	82824-21030
E41	空调放大器	90980-12557
E44	换挡锁止控制 ECU	90980-12551
E45	变速器控制开关	
E46	驻车制动开关	90980-10871
E47	车外后视镜开关	90980-11657
E48	电源插座（前）	90980-12498
E49	中央气囊传感器总成	90980-12391
E50	收发器钥匙 ECU	90980-12423
E51	识别码盒	90980-12558
E52	导航接收器总成	90980-10997
E53	导航接收器总成	90980-10996
E54	导航接收器总成	90980-12404
E55	天线放大器	90980-10871
E57	导航接收器总成	90980-11909
E58	四轮驱动控制开关	90980-12366
E60	鼓风机电动机	90980-11667
E63	认证 ECU	90980-12388
E67	四轮驱动控制 ECU	90980-12422
E69	A/T 换挡杆照明灯	90980-12063
E75	接线连接器	90980-11915
E76	接线连接器	
E77	接线连接器	
E78	二极管（后刮水器）	90980-10962
E79	接线连接器	90980-11398
E80	接线连接器	
E90	收音机总成	90980-10997
E91	收音机总成	90980-10996
E95	转向传感器	90980-12366
E97	接线连接器	90980-11542
E106	导航接收器总成	90980-12460
E107	收音机总成	
E108	牵引力控制开关	90980-12550
F1	空调阳光传感器	90980-11987
F2	自动灯控传感器	90980-11107

代码	零件名称	零件号
G1	扬声器（右前车门）	90980-10935
G2	电动车窗升降器电动机（右前）	90980-10797
G3	电动车窗开关（前排乘客侧）	90980-10789
G4	车外后视镜（右侧）	90980-12059
G5	门锁总成（右前）	90980-12226
G7	高音扬声器（右前）	90980-12304
H1	扬声器（左前车门）	90980-10935
H2	电动车窗开关（驾驶员侧）	90980-12122
H3	车外后视镜（左侧）	90980-12059
H4	电动车窗升降器电动机（左前）	90980-12328
H5	门锁总成（左前）	90980-12226
H6	高音扬声器（左前）	90980-12304
I1	电动车窗开关（右后）	90980-10789
I2	扬声器（右后）	90980-10935
I3	电动车窗升降器电动机（右后）	90980-10797
I4	门锁总成（右后）	90980-12226
J1	电动车窗开关（左后）	90980-10789
J2	扬声器（左后）	90980-10935
J3	电动车窗升降器电动机（左后）	90980-10797
J4	门锁总成（左后）	90980-12226
K1	中央气囊传感器总成	90980-12449
K3	前排座椅内安全带（驾驶员侧）	90980-10942
K7	减速度传感器	90980-10845
K8	门控灯开关（左前）	90980-10871
K9	预紧器（左侧）	90980-12253
K10	侧气囊传感器（左前）	90980-12225
K11	门控灯开关（左后）	90980-10871
K13	后组合灯（右侧）	90980-10797
K14	窗帘式气囊点火管（左侧）	90980-12575
K15	后组合灯（左侧）	90980-10797
K16	二极管（车内灯）	90980-10962
K17	电源插座（后）	90980-12498
K18	门控灯开关（背门）	90980-10871
K21	接线连接器	90980-11542
K22	接线连接器	90980-11661
K23	电子钥匙振荡器（行李箱内）	90980-12695
K25	横摆率传感器	90980-12303
K26	侧气囊传感器（左后）	90980-11856
K27	接线连接器	90980-10803
K28	转速传感器（左后）	90980-10859
K29	转速传感器（右后）	
L1	座椅加热器（右侧）	90980-10797
L3	中央气囊传感器总成	90980-12450
L4	门控灯开关（右前）	90980-10871
L5	预紧器（右侧）	90980-12253

L 连接器的零部件号

代码	零件名称	零件号
L6	侧气囊传感器（右前）	90980-12225
L7	门控灯开关（右后）	90980-10871
L9	窗帘式气囊点火管（右侧）	90980-12575
L10	车门控制接收器	90980-12366
L12	前排座椅内安全带（前排乘客侧）	90980-10906
L13	车门控制接收器	90980-12366
L14	电子钥匙振荡器（前）	90980-12695
L20	侧气囊传感器（右后）	90980-11856
N2	牌照灯（左侧）	90980-11003
P1	电动座椅电动机（驾驶员座椅滑动控制）	90980-10825
P2	电动座椅电动机（驾驶员座椅升降控制）	
P6	电动座椅开关（驾驶员座椅）	90980-10997
P7	电动座椅开关（腰部支撑）	90980-10789
P8	接线连接器	90980-11661
P9	座椅加热器（左侧）	90980-10797
P10	电动座椅电动机（驾驶员座椅前部高度控制）	90980-10825
P11	前排座椅内安全带（驾驶员侧）	90980-10942
Q1	四轮驱动线性电磁阀	90980-11156
R1	梳妆灯开关（右侧）	90980-12322
R2	梳妆灯（右侧）	-
R3	梳妆灯（左侧）	
R4	梳妆灯开关（左侧）	90980-12322
R8	顶置接线盒	90980-12559
R9	滑动天窗控制 ECU	90980-10997
R10	车内灯（前）	-
S1	中央刹车灯	90980-11060
S2	后窗除雾器	90980-10916
S3	车内灯（后）	90980-10860
S4	静噪滤波器（刹车灯和后窗除雾器）	90980-10916
S5	后刮水器电动机	90980-11296
S8	电子钥匙振荡器（背门）	90980-12380
S9	车门外把手（背门）	90980-12382
S10	背门门锁总成	90980-12226
S11	后雾灯	90980-11003
T1	燃油吸油泵	90980-11077
T2	燃油表传感器	90980-11140
W1	转速传感器（右后）	90980-12416
X1	转速传感器（左后）	
Y1	车门外把手（右前）	90980-12382
Y2	电子钥匙振荡器（右前车门）	90980-12380
Z1	车门外把手（左前）	90980-12382
Z2	电子钥匙振荡器（左前车门）	90980-12380
b1	迎宾灯（左前）	90980-11918

代码	零件名称	零件号
b2	迎宾灯（右前）	90980-11918
c1	空调放大器	90980-12264
	空调鼓风机总成	
d1	钥匙互锁电磁阀	90980-12063
e1	侧气囊点火管（左侧）	90980-12452
f1	侧气囊点火管（右侧）	
g1	气囊点火管（前排乘客气囊总成）	90980-12219
g2	气囊点火管（前排乘客气囊总成）	
h2	动力转向 ECU	82824-42160
	动力转向扭矩传感器	
h3	动力转向 ECU	82824-42170
	转角传感器	
k1	电动座椅电动机（驾驶员座椅靠背倾角控制）	90980-10825
k2	电动座椅电动机（驾驶员座椅腰部支撑控制）	

备注：以上连接器的零件号并非均有零件供应。