

代码	零件名	零件号
A 1	刹车灯开关总成	90980 - 11118
A 3	油门踏板传感器总成	90980 - 12303
A 4	巡航控制离合器开关 (离合器起动开关总成)	90980 - 10825
A 5	离合器起动开关总成	
A 6	左侧转向信号灯总成	90980 - 11162
A 7	左前转向信号灯 (左侧前大灯总成)	90980 - 11019
A 8	左前示宽灯(左侧前大灯总成)	90980 - 11156
A 9	左侧前大灯光束高度调整电动机 (左侧前大灯总成)	90980 - 11016
A10	左前气囊传感器	90980 - 11856
A11	挡风玻璃刮水器电动机总成	90980 - 11599
A12	制动液液位警告开关 (制动主缸储液罐分总成)	90980 - 11207
A14	快速加热器总成	90980 - 10956
A15	快速加热器总成	90980 - 10903
A16	空调压力传感器	90980 - 10845
A17	挡风玻璃清洗器电动机和泵总成	90980 - 11019
A18	右前转向信号灯 (右侧前大灯总成)	
A19	右前示宽灯(右侧前大灯总成)	90980 - 11156
A20	右侧前大灯光束高度调整电动机 (右侧前大灯总成)	90980 - 11016
A21	右前气囊传感器	90980 - 12490
A22	右侧雾灯总成	82824 - 60460
A23	环境温度传感器	90980 - 11070
A25	左侧雾灯总成	82824 - 60460
A26	右侧转向信号灯总成	90980 - 11162
A27	右前转速传感器	90980 - 12416
A28	左前转速传感器	
A35	前大灯光束高度调整 ECU 总成	90980 - 12404
A37	右侧前大灯总成(远光)	90980 - 11659
A38	左侧前大灯总成(远光)	
A39	右侧前大灯总成(近光)	90980 - 11255
A40	左侧前大灯总成(近光)	
A41	2号冷却风扇 ECU	90980 - 10841
A42	遥控门锁蜂鸣器	90980 - 11142
A43	前大灯清洗器控制继电器	90980 - 10939
A44	前大灯清洗器喷嘴电动机和泵总成	90080 - 98116
A45	接线连接器	90980 - 11661
A46	接线连接器	
A47	接线连接器	90980 - 11915
A48	接线连接器	90980 - 11661
A49	接线连接器	

代码	零件名	零件号
A50	ECM	90980 - 12461
A51	制动器执行器总成	90980 - 12686
A60	发动机盖锁总成	90980 - 12416
A64	右侧前大灯总成(近光)	90980 - 11660
A65	左侧前大灯总成(近光)	
A66	制动器执行器总成	90980 - 12687
A75	动力转向 ECU 总成	90980 - 12653
A81	挡风玻璃清洗器电动机和泵总成	90980 - 10981
A82	低音喇叭总成	90980 - 10619
A83	高音喇叭总成	
A84	警报喇叭总成	
A85	1号右前超声波传感器	90980 - 12303
A86	1号左前超声波传感器	
B 1	发电机总成	82675 - 26220
B 2	质量空气流量计	90980 - 12292
B 3	E.F.I. 发动机冷却液温度传感器	90980 - 10735
B 4	起动机总成	90980 - 09463
B 6	发动机机油压力开关总成	90980 - 11363
B 7	带皮带轮压缩机总成	90980 - 11156
B 8	起动机总成	90980 - 11400
B 9	1号喷油器总成	90980 - 11875
B10	2号喷油器总成	
B11	3号喷油器总成	
B12	4号喷油器总成	
B13	1号曲轴位置传感器	90980 - 12611
B14	发电机总成	90980 - 11964
B15	氧传感器(B1 S1)	90980 - 10869
B19	清污 VSV	90980 - 11156
B20	VVT 传感器(排气侧)	90980 - 12353
B21	VVT 传感器(进气侧)	
B22	凸轮轴正时机油控制阀总成 (排气侧)	90980 - 11162
B23	凸轮轴正时机油控制阀总成 (进气侧)	
B24	氧传感器(B1 S2)	90980 - 11930
B25	带电动机的节气门体总成	90980 - 11858
B26	1号点火线圈总成	90980 - 11885
B27	2号点火线圈总成	
B28	3号点火线圈总成	
B29	4号点火线圈总成	
B30	静噪滤波器(点火)	90980 - 10843
B31	ECM	90980 - 12398
B60	倒车灯开关总成	90980 - 11051

注：未提供上述连接器的所有零件号。

代码	零件名	零件号
B88	驻车档 / 空档位置开关总成	90980 - 12362
B89	空燃比传感器 (B1 S1)	90980 - 10869
B90	电子控制变速器电磁阀	90980 - 11658
B91	变速器转速传感器	90980 - 11156
D 1	爆震控制传感器 (B1)	90980 - 11875
E 1	导航接收器总成	90980 - 10997
E 2	导航接收器总成	90980 - 10996
E 3	放大器天线总成	90980 - 10871
E 4	点火或起动机开关总成	90980 - 11615
E 5	未锁止警告开关总成	90980 - 12063
E 6	螺旋电缆分总成	90980 - 12552
E 7	螺旋电缆分总成	90980 - 12160
E 8	前大灯变光开关总成	90980 - 12460
E 9	挡风玻璃刮水器开关总成	90980 - 12358
E10	挡风玻璃刮水器开关总成	90980 - 12359
E11	DLC3	90980 - 11665
E12	驻车制动开关总成	90980 - 10871
E14	中间气囊传感器总成	90980 - 12391
E16	加热器或辅助通风装置控制总成	90980 - 11909
E17	2 号车外后视镜开关总成	90980 - 11657
E18	点烟器总成	90980 - 10795
E20	手套箱灯总成	90980 - 11918
E21	收发器钥匙 ECU 总成	90980 - 12423
E22	识别码盒	90980 - 12558
E23	带风扇的鼓风机电动机分总成	90980 - 11667
E25	车内温度传感器	90980 - 11918
E26	导航接收器总成	90980 - 12460
E29	收发器钥匙放大器	90980 - 12092
E30	空调放大器总成	90980 - 12557
E32	动力转向 ECU 总成	90980 - 12614
E34	导航接收器总成	90980 - 12404
E35	导航接收器总成	90980 - 11909
E36	认证 ECU 总成	90980 - 12388
E37	前电子钥匙振荡器	90980 - 12695
E38	电源开关	90980 - 12370
E39	转向锁执行器总成	90980 - 12092
E41	危险警告信号开关总成	82824 - 21030
E42	前大灯清洗器开关总成	90980 - 12551
E44	前大灯光束高度调整开关	90980 - 11950
E46	组合仪表总成	90980 - 12557
E47	VSC Off 开关	90980 - 12550
E49	转向传感器	90980 - 12366
E50	主车身 ECU	90980 - 12561
E51	主车身 ECU	90980 - 12329

代码	零件名	零件号
E52	主车身 ECU	90980 - 12458
E53	接线连接器	90980 - 10799
E54	接线连接器	90980 - 11661
E55	接线连接器	
E56	接线连接器	
E57	接线连接器	
E58	接线连接器	90980 - 11915
E59	接线连接器	
E60	前大灯变光开关总成	90980 - 12007
E61	主车身 ECU	90980 - 12444
E62	空调放大器总成	90980 - 12553
E63	空调放大器总成	90980 - 12554
E64	带风扇的鼓风机电动机分总成	90980 - 11579
E65	3 号加热器控制分总成	90980 - 12558
E66	鼓风机电阻器	90980 - 11136
E67	1 号冷却器热敏电阻	90980 - 11918
E68	再循环风门伺服机构分总成	90980 - 11909
E69	加热器控制器底座分总成	90980 - 12550
E70	加热器控制器分总成	90980 - 10993
E75	防盗警报 (遥控和安全) ECU 总成	90980 - 12564
E81	换档锁止控制 ECU 分总成	90980 - 12551
E82	钥匙互锁电磁阀	90980 - 10825
E83	变速器控制开关	90980 - 12370
E86	网络网关 ECU	90980 - 12423
E87	安全指示灯总成	90980 - 12063
E88	横摆率传感器总成	90980 - 12303
E89	间隙警告 ECU 总成	90980 - 12404
E90	1 号间隙警告蜂鸣器	90980 - 10825
E91	警告灯总成	90980 - 11918
E92	警告灯总成	90980 - 12552
E93	二极管 (右前车门门控灯开关总成)	90980 - 10962
E94	二极管 (左前车门门控灯开关总成)	
E95	电视摄像机控制器	90980 - 12557
E96	电视摄像机控制器	90980 - 10997
E97	接线连接器	90980 - 12355
E98	接线连接器	90980 - 10871
E99	接线连接器	90980 - 12355
E100	导航接收器总成	90980 - 12593
E101	电视摄像机控制器	90980 - 12596
E102	收音机总成	90980 - 10997
E103	收音机总成	90980 - 10996
E104	收音机总成	90980 - 12460

代码	零件名	零件号	代码	零件名	零件号
F 1	阳光传感器	90980 - 11918	L25	后电子钥匙振荡器	90980 - 12695
F 2	自动灯控传感器	90980 - 11107	L26	行李箱门开启器开关总成	90980 - 11965
H 1	右前 1 号扬声器总成	90980 - 10935	L27	行李箱门锁锁芯总成	90980 - 11060
H 2	右侧车外后视镜总成	90980 - 12189	L28	右后灯总成	90980 - 11148
H 4	右前 2 号扬声器总成	90980 - 12304	L29	右后组合灯总成	90980 - 10795
H 6	右前车门门锁总成	90980 - 12226	L30	接线连接器	90980 - 11661
H 7	右前电动车窗升降器开关总成	90980 - 10789	L31	接线连接器	
H 8	右前电动车窗升降器电动机总成	90980 - 10797	L34	接线连接器	90980 - 10803
H 9	右前车门门控灯总成	90980 - 11148	L44	中央刹车灯总成	90980 - 11967
I 1	左前 1 号扬声器总成	90980 - 10935	L45	电视摄像机总成	90980 - 12212
I 2	左侧车外后视镜总成	90980 - 12189	L46	接线连接器	90980 - 12374
I 3	电动车窗升降器主开关总成	90980 - 12122	M 1	右前车门门控灯开关总成	90980 - 10871
I 4	左前 2 号扬声器总成	90980 - 12304	M 2	右前座椅外安全带总成	90980 - 12452
I 5	左前车门门锁总成	90980 - 12226	M 3	右后车门门控灯开关总成	90980 - 10871
I 6	左前电动车窗升降器电动机总成	90980 - 12328	M 4	右前侧气囊传感器总成	90980 - 12699
I 9	左前车门门控灯总成	90980 - 11148	M 5	右后侧气囊传感器总成	90980 - 12717
J 1	右后电动车窗升降器开关总成	90980 - 10789	M 6	右侧窗帘式安全气囊总成	90980 - 12575
J 2	右后车门车窗升降器分总成	90980 - 10797	M 7	右侧气囊点火管电路	90980 - 12698
J 3	右后车门门锁总成	90980 - 12226	M 8	中间气囊传感器总成	90980 - 12450
K 1	左后电动车窗升降器开关总成	90980 - 10789	M10	右前座椅内安全带总成	90980 - 10825
K 2	左后车门车窗升降器分总成	90980 - 10797	M12	2 号车门控制接收器	90980 - 12366
K 3	左后车门门锁总成	90980 - 12226	M13	行李箱外电子钥匙天线	90980 - 12381
L 1	右后扬声器总成	90980 - 11300	M14	3 号车门控制接收器	90980 - 50011
L 2	左后扬声器总成		M15	电子钥匙天线	90980 - 12043
L 3	左前车门门控灯开关总成	90980 - 10871	N 1	后高度控制传感器分总成	90980 - 12353
L 4	左前座椅外安全带总成	90980 - 12452	N 2	行李箱内电子钥匙振荡器	90980 - 12695
L 5	左后车门门控灯开关总成	90980 - 10871	O 1	1 号车厢照明灯总成	81366 - 68010
L 7	左后组合灯总成	90980 - 10795	O 2	右侧遮阳板总成	90980 - 12322
L 8	中央刹车灯总成	90980 - 10860	O 3	左侧遮阳板总成	
L 9	右侧牌照灯总成	90980 - 11148	O 4	右侧梳妆灯总成	81391 - 30010
L10	左侧牌照灯总成		O 5	左侧梳妆灯总成	
L11	左后灯总成		O 8	阅读灯总成	90980 - 12559
L12	左前侧气囊传感器总成	90980 - 12699	O 9	滑动天窗控制 ECU	90980 - 10997
L13	左后侧气囊传感器总成	90980 - 12717	P 1	后窗除雾器 (背窗玻璃)	90980 - 10913
L14	左侧窗帘式安全气囊总成	90980 - 12575	S 1	右前车门外把手总成	90980 - 12382
L15	左侧气囊点火管电路	90980 - 12698	S 2	右前车门电子钥匙振荡器	90980 - 12380
L16	中间气囊传感器总成	90980 - 12449	T 1	左前车门外把手总成	90980 - 12382
L17	燃油泵	90980 - 11077	T 2	左前车门电子钥匙振荡器	90980 - 12380
	燃油表传感器总成		U 1	前排乘客侧点火管电路	90980 - 12576
L18	行李箱门锁总成	90980 - 10908	V 1	左后转速传感器	90980 - 12416
L19	1 号行李箱灯总成	90980 - 11148	W 1	右后转速传感器	
L20	静噪滤波器 (刹车灯)	90980 - 10916	X 1	空调放大器总成	90980 - 12264
L21	后窗除雾器 (背窗玻璃)	90980 - 10914		空调鼓风机总成	
L22	左前座椅内安全带总成	90980 - 10825	Y 1	螺旋电缆分总成	90980 - 12361
L24	二极管 (1 号行李箱灯总成)	90980 - 10962		方向盘装饰盖开关总成	

注：未提供上述连接器的所有零件号。

代码	零件名	零件号	代码	零件名	零件号
Y 2	巡航控制主开关	90980 - 12360	c 1	左前电动座椅滑动位置电动机总成	90980 - 10825
	螺旋电缆分总成		c 2	左前电动座椅升降位置电动机总成	
Y 3	驾驶员侧点火管电路	90980 - 12224	c 3	前排电动座椅开关	90980 - 10997
	螺旋电缆分总成		c 4	电动座椅开关总成	90980 - 10789
a 1	动力转向 ECU 总成	90980 - 12221	c 5	左前座椅内安全带总成	90980 - 10825
	转向柱总成		c 6	接线连接器	90980 - 12374
a 3	动力转向 ECU 总成	90980 - 12299	d 1	左前电动座椅倾斜位置电动机总成	90980 - 10825
	转向柱总成		d 2	左前腰部支撑电动机总成	
b 1	1 号右后超声波传感器	90980 - 12303	z 1	阳光传感器	90980 - 11918
b 2	1 号左后超声波传感器				
b 3	1 号右后中间超声波传感器				
b 4	1 号左后中间超声波传感器				