

自动传动桥油

车上检查

1. 检查传动桥液位

提示：

起动车辆，使发动机和传动桥处于正常工作温度。

油液温度：

70 - 80°C (158 - 176°F)

- (a) 将车辆停放在水平面上并进行驻车制动。
- (b) 在发动机怠速和踩下制动踏板时，将换挡杆换至 P 位置到 L 位置的各个位置并返回到 P 位置。
- (c) 拔出 ATF 机油尺并擦净。
- (d) 将机油尺全部放回油管。
- (e) 再次抽出机油尺，检查页面高度是否处于 HOT 范围。

如有油漏，则需修理或更换 O 形圈、FIPG、油封、塞子和 / 或其他零件。

注意：

操作时需戴上手套。

