

接头零件号

代号	零件名称	零件号	代号	零件名称	零件号
A1	空调环境温度传感器		B4	鼓风机电动机	90980-10214
A2	空调电磁离合器	90980-11070	B5	鼓风机电阻器	90980-11136
A4	空调三向压力开关 (空调双向和单向压力开关)	90980-11271	B6	鼓风机开关	90980-10877
A5	ABS 执行器和 ECU	90980-10943	B8	带扣开关 (驾驶员侧)	90980-11212
A6	左前 ABS 速度传感器	82824-12300	B15	右倒车灯	90980-11148
A7	右前 ABS 速度传感器	90980-11003	B20	鼓风机电动机	90980-10916
A8	空气流量计		C1	凸轮轴位置传感器	90980-10947
A9	左前气囊传感器	90980-11317	C2	凸轮轴正时机油控制阀	90980-11162
A10	右前气囊传感器	90980-11856	C3	曲轴位置传感器 (1ZR-FE)	90980-12028
A11	交流发电机 (1ZR-FE)	82675-26220		曲轴位置传感器 (1ZZ-FE)	90980-10947
	交流发电机 (1ZZ-FE)	90980-09212	C4	点烟器	90980-10760
A12	交流发电机 (1ZR-FE)	90980-11964	C5	点烟器照明	90980-11148
	交流发电机 (1ZZ-FE)	90980-11349	C6	时钟	90980-11950
A16	空调放大器	90980-10807	C7	组合仪表	90980-12169
A17	空调鼓风机电动机线性控制器	90980-11676	C8	组合开关 (带自动灯光控制)	90980-11672
A18	空调蒸发器温度传感器			组合开关 (不带自动灯光控制)	90980-12007
A19	空调室温传感器	90980-11918	C9	组合开关 (带自动灯光控制)	90980-11594
A20	空调日光传感器			组合开关 (不带自动灯光控制)	90980-12008
A21	空调开关	90980-10631	C11	中央控制模块	90980-12155
A22	进气控制伺服电动机	90980-11987	C12	中央控制模块	90980-12169
A23	空气混合控制伺服电动机		C13	侦测声纳 ECU	90980-12153
A24	通气模式控制伺服电动机	90980-11909	C14	组合仪表	90980-12155
A25	气囊传感器总成	90980-11869	C22	凸轮轴正时机油控制阀 (进气侧)	90980-11162
A26	气囊传感器总成	90980-11872	C23	凸轮轴正时机油控制阀 (排气侧)	
A27	气囊传感器总成	90980-11867	C24	冷却风扇 ECU	90980-10841
A28	气囊引爆管 (前排乘员气囊总成)	90980-11886	D1	DLC3	90980-11665
A29	气囊引爆管 (方向盘衬垫)		D5	门控灯开关 (驾驶员侧)	90980-10871
A30	天线放大器	90980-10871	D6	门控灯开关 (前排乘员侧)	
A31	烟灰盒照明	81945-33010	D7	左后门控灯开关	
A32	左后 ABS 速度传感器	90980-11060	D8	右后门控灯开关	
A33	右后 ABS 速度传感器		D9	门锁电动机 (前排乘员侧)	90980-11019
A35	自动灯光控制传感器	90980-11107	D10	门锁电动机, 车门钥匙锁止和未 锁开关以及车门未锁检测开关 (驾驶员侧)	90980-11858
A37	油门踏板位置传感器	90980-11144	D11	左后门锁电动机	90980-11019
A38	空调压力开关	90980-10845	D12	右后门锁电动机	
A39	空气流量计	90980-12292	D13	二极管 (前排乘员门控灯)	90980-10962
A40	空调放大器	90980-12155	D14	门控灯 (驾驶员侧)	90980-11148
A41	空调放大器	90980-12200	D15	门控灯 (前排乘员侧)	
A42	空调压缩机	90980-11156	D16	二极管 (TVSS)	90980-10962
A43	气囊传感器总成	90980-12450	E1	ECT 电磁阀	90980-11658
A44	气囊传感器总成	90980-12449			
A45	气囊传感器总成	90980-12391			
B1	倒车灯开关 (1ZR-FE)	90980-11051			
	倒车灯开关 (1ZZ-FE)	90980-11250			
B2	制动液液位警告开关	90980-11207			

注: 上表没有提供全部接头的零件号。

接头零件号

代号	零件名称	零件号	代号	零件名称	零件号
E2	EFI 水温传感器 (1ZR-FE)	90980-10735	H6	加热型氧传感器 (B1 S1) (1ZR-FE)	90980-10869
	EFI 水温传感器 (1ZZ-FE)	90980-10737		加热型氧传感器 (B1 S1) (1ZZ-FE 2007 年 6 月之前除北京生产外)	90980-10794
E3	发动机油压开关	90980-11363		加热型氧传感器 (B1 S1) (1ZZ-FE 2007 年 6 月之前北京生产, 1ZZ-FE 2007 年 6 月之后生产)	90980-10869
E4	EPS ECU	90980-12300	H7	加热型氧传感器 (B1 S2) (1ZZ-FE 2007 年 6 月之前除北京生产外)	90980-11399
E5	EPS ECU	90980-12290		加热型氧传感器 (B1 S2) (1ZZ-FE 2007 年 6 月之前北京生产, 1ZZ-FE 2007 年 6 月之后生产, 1ZR-FE)	90980-10794
E6	发动机和 ECT ECU	90980-11638	H8	暖风机继电器	82660-37070
E7	发动机和 ECT ECU	90980-11637	H9	喇叭开关	90980-11986
E8	发动机和 ECT ECU	90980-11476	H10	高位刹车灯 (灯泡型)	90980-11148
E9	发动机和 ECT ECU	90980-11421		高位刹车灯 (LED 型)	90980-11367
E14	发动机罩门控灯开关	90980-10947	H11	左前照灯 (远光)	90980-11659
E15	ECT 模式选择开关	90980-10996	H12	左前照灯 (近光)	90980-11660
E19	发动机 ECU	90980-11392	H13	右前照灯 (远光)	90980-11659
E20	发动机 ECU	90980-11391	H14	右前照灯 (近光)	90980-11660
E21	发动机 ECU	90980-11390	H15	左前照灯光束高度调节电动机	90980-11016
E27	发动机和 ECT ECU (A/T) 或发动机 ECU (M/T)	90980-12144	H16	右前照灯光束高度调节电动机	
E28	发动机和 ECT ECU (A/T) 或发动机 ECU (M/T)	90980-12145	H17	前照灯光束高度调节开关	90980-11950
E29	发动机和 ECT ECU (A/T) 或发动机 ECU (M/T)	90980-12146	I1	1 号点火线圈和点火器	90980-11885
E30	发动机和 ECT ECU (A/T) 或发动机 ECU (M/T)	90980-12142	I2	2 号点火线圈和点火器	
E31	发动机和 ECT ECU (A/T) 或发动机 ECU (M/T)	90980-12529	I3	3 号点火线圈和点火器	
E32	发动机和 ECT ECU (A/T) 或发动机 ECU (M/T)	90980-12525	I4	4 号点火线圈和点火器	
F1	左前示宽灯	90980-11156	I5	1 号喷嘴	90980-11875
F2	右前示宽灯		I6	2 号喷嘴	
F3	左前雾灯		I7	3 号喷嘴	
F4	右前雾灯		I8	4 号喷嘴	
F5	左前转向信号灯	90980-11019	I9	ISC 阀	90980-11145
F6	右前转向信号灯	90980-11599	II1	点火开关	90980-11778
F7	前刮水器电动机	90980-11599	II2	集成继电器 (带自动灯光控制)	90980-12155
F9	左前门扬声器	82824-12260		集成继电器 (不带自动灯光控制)	90980-12183
F10	右前门扬声器	90980-11077	II3	车内照明灯	90980-10908
F11	燃油泵和传感器	90980-11162	J1	接线连接器	90980-10803
F12	左前侧转向信号灯	82610-20080	J2	接线连接器	90980-11539
F13	右前侧转向信号灯	90980-11775	J4	接线连接器	90980-10803
F19	保险丝盒	90980-11996	J12	接线连接器	90980-11661
F23	熔断丝盒	90980-09223	J13	接线连接器	
F24	熔断丝盒	82824-60460	J14	接线连接器	
F25	熔断丝盒		J22	接线连接器	
F26	左前雾灯	90980-10619			90980-10803
F27	右前雾灯				
H3	喇叭 (高)	90980-10933			
H4	喇叭 (低)				
H5	危险警告开关				

注：上表没有提供全部接头的零件号。

接头零件号

代号	零件名称	零件号	代号	零件名称	零件号
J24	接线连接器	90980-11661	P8	电动车窗主开关	90980-12122
J25	接线连接器		P9	电动车窗电动机(驾驶员侧) (1ZR-FE)	90980-10797
J26	接线连接器			电动车窗电动机(驾驶员侧) (1ZZ-FE 带门控灯)	82824-12270
J27	接线连接器			电动车窗电动机(驾驶员侧) (1ZZ-FE 不带门控灯)	
J28	接线连接器		P10	电动车窗电动机(前排乘员侧)	90980-10797
J29	接线连接器		P11	左后电动车窗电动机	82824-12270
J30	接线连接器		P12	右后电动车窗电动机	
J31	接线连接器		P13	左预张紧器	90980-12253
J32	接线连接器		P14	右预张紧器	
J33	接线连接器	90980-11915	P16	PTC 加热器	90980-10956
J34	接线连接器	90980-11661	R1	散热器风扇电动机	90980-10928
J35	接线连接器		R2	散热器风扇电阻器	
J36	接线连接器	90980-11915	R3	收音机和播放机	90980-10997
J37	接线连接器	90980-11661	R4	收音机和播放机	90980-10996
J38	接线连接器		R5	遥控后视镜开关	90980-11657
J39	接线连接器	90980-10875	R6	左后组合灯	90980-10795
J60	接线连接器	90980-11915	R7	右后组合灯	
J61	接线连接器	90980-10803	R10	后窗除雾器	90980-10914
J62	接线连接器	90980-11661	R11	后窗除雾器	90980-10913
J63	接线连接器		R13	左遥控后视镜	90980-12189
J64	接线连接器		R14	右遥控后视镜	
J65	接线连接器		R17	后雾灯开关	90980-11533
J66	接线连接器		R19	后雾灯	90980-11148
J67	接线连接器		R20	左后扬声器	90980-11299
K1	爆震传感器(1ZZ-FE 2007年6月之前 除北京生产外)	90980-11166	R21	右后扬声器	
	爆震传感器(1ZZ-FE 2007年6月之前 北京生产, 1ZZ-FE 2007年6月之后生 产, 1ZR-FE)	90980-11875	R23	带显示器的收音机和播放机	90980-10997
L1	左牌照灯	90980-11148	R24	带显示器的收音机和播放机	90980-10996
L2	右牌照灯		R25	带显示器的收音机和播放机	90980-11923
L3	行李箱灯开关	90980-11097	R26	带显示器的收音机和播放机	90980-11909
L4	行李箱灯	90980-11148	R32	带显示器的收音机和播放机	90980-12259
M1	天窗控制开关和继电器	90980-10799	S2	起动机	90980-09463
M2	天窗电动机和限位开关	90980-11452	S3	起动机	90980-11400
M4	MAX HOT 开关	90980-10825	S4	安全指示灯	90980-11490
N1	驻车档/空档位置开关(1ZR-FE)	90980-12362	S5	换挡锁止控制开关	90980-12012
	驻车档/空档位置开关(1ZZ-FE)	90980-11784	S7	刹车灯开关	90980-11118
N2	静噪滤波器(点火)	90980-10843	S8	换挡杆照明	90980-11918
N3	静噪滤波器(后窗除雾器)	90980-10825	S9	安全指示灯	90980-12063
N5	导航 ECU	90980-11923	T1	节气门位置传感器	90980-11261
N6	导航 ECU	90980-11973	T2	涡轮增压传感器	90980-11156
P2	动力转向油压开关	90980-11428	T3	收发器钥匙放大器(1ZR-FE)	90980-11909
P3	驻车制动开关	90980-10871		收发器钥匙放大器(1ZZ-FE)	90980-12092
P5	电动车窗控制开关(前排乘员侧)	82824-12230	T4	转向信号闪光继电器	90980-10799
P6	左后电动车窗控制开关				
P7	右后电动车窗控制开关				

注: 上表没有提供全部接头的零件号。

接头零件号

代号	零件名称	零件号	代号	零件名称	零件号
T5	左高音扬声器	90980-10915	U2	超声波传感器 (左前侧)	90980-11246
T6	右高音扬声器		U3	超声波传感器 (右前侧)	
T10	防盗 ECU	90980-11392	U4	超声波传感器 (中左后)	
T12	防盗继电器	82660-44010	U5	超声波传感器 (左后)	
T15	防盗警报器	90980-10887	U6	超声波传感器 (中右后)	
T22	节气门体总成	90980-11858	U7	超声波传感器 (右后)	
T23	收发器钥匙 ECU	90980-11556	V2	VSV (清污)	90980-11156
T24	收发器钥匙放大器	90980-12092	V7	VVT 传感器 (进气侧)	90980-12353
T25	收发器钥匙 ECU	90980-12423	V8	VVT 传感器 (排气侧)	
U1	未锁警告开关	90980-10860	W1	洗涤器电动机	90980-10981

注：上表没有提供全部接头的零件号。