

L 连接器的零部件号

代码	零部件名称	零部件号
A1	大灯总成 LH	90980-11194
A2	大灯总成 LH	90980-11659
A3	大灯总成 LH	82824-60460
A4	高音喇叭总成	90980-10619
A5	低音喇叭总成	
A6	前空气囊传感器 RH	90980-11856
A7	前空气囊传感器 LH	90980-11189
A8	发动机盖控灯开关	90980-11237
A9	冷凝器鼓风机马达总成	90980-11194
A10	大灯总成 RH	90980-11659
A11	大灯总成 RH	82824-60460
A12	大灯总成 RH	90980-10845
A13	A/C 压力传感器	90980-11070
A14	环境温度传感器	90980-11194
A16	风挡玻璃清洗器马达和泵总成	90980-10942
A17	大灯清洁剂控制继电器和马达	90980-10619
A19	安全喇叭总成	90980-11142
A20	无线门锁蜂鸣器	90980-11599
A22	风挡玻璃刮水器马达总成	90980-11155
A23	前刮水器除冰器 (风挡玻璃)	90980-12297
A24	带执行器的防滑控制 ECU 总成	90980-12294
A25	带执行器的防滑控制 ECU 总成	90980-11156
A26	制动液液位警告开关 (制动总泵储液罐总成)	90980-12557
A27	四轮驱动控制 ECU	90980-10997
A28	四轮驱动控制 ECU	90980-11667
A29	带风扇马达的前鼓风机分总成	90980-10795
A30	刹车灯开关总成	90980-12303
A31	加速踏板传感器总成	90980-11156
A32	静噪滤波器 (Ghost Buster)	90980-11915
A34	接线器	90980-12462
A37	接线器	90980-10799
A38	ECM	90980-11255
A39	刹车灯控制继电器总成	90980-11156
A40	大灯总成 LH	90980-11003
A41	大灯总成 RH	90980-11162
A42	绞盘主继电器 (1号电磁开关总成)	90980-11893
A43	液位警告开关 (燃油滤清器总成)	90980-10825
A45	侧转向灯信号总成 LH	90980-10906
A47	侧转向灯信号总成 RH	90980-12416
A48	涡轮增压驱动器	
A49	离合器起动开关总成	
A50	离合器开关总成	
A51	阻塞开关 (燃油滤清器总成)	

附注: 以上连接器的零部件号并非均有零件供应。

代码	零部件名称	零部件号
A52	ECM	90980-12461
B1	雾灯总成 LH	90980-11660
B2	雾灯总成 RH	
B3	1号超声波传感器 RH	90980-12303
B4	1号超声波传感器 LH	
C1	曲轴位置传感器	90980-12028
C2	空气流量计	90980-11317
C3	节气门体总成	90980-11858
C4	1号点火线圈总成	90980-11885
C5	1号喷油器总成	90980-11875
C6	3号点火线圈总成	90980-11885
C7	3号喷油器总成	90980-11875
C8	5号点火线圈总成	90980-11885
C9	5号喷油器总成	90980-11875
C10	静噪滤波器 (点火1列)	90980-10843
C11	6号点火线圈总成	90980-11885
C12	6号喷油器总成	90980-11875
C13	4号点火线圈总成	90980-11885
C14	4号喷油器总成	90980-11875
C15	2号点火线圈总成	90980-11885
C16	2号喷油器总成	90980-11875
C17	静噪滤波器 (点火2列)	90980-10843
C18	E.F.I. 发动机冷却液温度传感器	90980-10735
C19	净化 VSV	90980-11156
C20	氧传感器 (1列2号传感器)	90980-11028
C21	氧传感器 (2列2号传感器)	
C22	空燃比传感器 (1列1号传感器)	90980-10869
C23	空燃比传感器 (2列1号传感器)	
C24	驻车/空档位置开关	90980-12362
C25	VVT 传感器 (2列)	90980-12353
C26	VVT 传感器 (1列)	
C27	凸轮轴正时机油控制阀 (1列)	90980-11162
C28	凸轮轴正时机油控制阀 (2列)	
C29	动力转向油压开关	90980-11428
C30	冷却器压缩机总成	90980-11016
C31	VSV (ACIS)	90980-11149
C32	发动机机油液位传感器	90980-11235
C33	机油压力传感器计量表总成	90980-10845
C34	电子控制变速器电磁线圈	90980-12293
C35	变速器转速传感器 (涡轮)	90980-11156
C36	变速器转速传感器 (副轴齿轮)	
C37	分动器换挡执行器总成	90980-11592
C38	分动器换挡执行器总成	90980-11593
C39	倒车灯开关总成	90980-11051

代码	零部件名称	零部件号
C42	接线器	90980-11915
C43	接线器	
C44	接线器	
C45	ECM	90980-12396
C46	ECM	90980-12397
C47	机油压力传感器计量表总成	90980-11363
C48	曲轴位置传感器	90980-11162
C49	凸轮轴位置传感器	90980-11016
C50	空气流量计	90980-12292
C51	7号点火线圈总成	90980-11885
C52	7号喷油器总成	90980-11875
C53	8号点火线圈总成	90980-11885
C54	8号喷油器总成	90980-11875
C55	净化 VSV	90980-11156
C56	氧传感器 (2列2号传感器)	90980-10869
C57	VVT 传感器 (1列)	90980-10947
C58	VVT 传感器 (2列)	
C59	动力转向油压传感器	90980-11451
C60	空气喷射控制驱动器	90980-12068
C61	空气喷射控制驱动器	90980-11858
C62	VSV (ACIS)	90980-11156
C63	VSV (用于1号空气转换阀)	90980-11149
C64	VSV (用于2号空气转换阀)	
C65	曲轴位置传感器	90980-11016
C66	凸轮轴位置传感器	90980-10947
C67	3号喷油器总成	90980-11875
C68	7号喷油器总成	
C69	6号喷油器总成	
C70	2号喷油器总成	
C71	E.F.I. 发动机冷却液温度传感器	90980-10735
C72	喷油泵或输油泵总成	90980-10868
C73	喷油器激励器 (1号)	90980-11593
C74	喷油器激励器 (1号)	90980-11592
C75	喷油器激励器 (2号)	90980-11593
C76	喷油器激励器 (2号)	90980-11592
C77	预热塞总成	99141-13006
C78	预热塞总成	
C79	进气温度传感器	90980-11025
C80	柴油涡轮压力传感器	90980-10845
C81	VSV (ACM)	90980-11156
C82	燃油压力传感器	90980-10845
C83	柴油节气门体总成 RH	90980-11261
C84	柴油节气门体总成 LH	
C85	柴油节气门体总成 RH	90980-11145
C86	柴油节气门体总成 LH	
C87	1号 EGR 阀总成	90980-11317

代码	零部件名称	零部件号
C88	2号 EGR 阀总成	
C89	直流马达和喷嘴叶片位置传感器 RH	90980-11317
C90	直流马达和喷嘴叶片位置传感器 RH	90980-12303
C91	直流马达和喷嘴叶片位置传感器 LH	90980-11156
C92	发电机总成	90980-10897
C93	换挡位置开关	90980-11964
C94	接线器	90980-10923
C95	接线器	90980-11915
C96	电子控制变速器电磁线圈	90980-12495
C97	分动器换挡执行器总成	90980-12416
C98	带电磁离合器的粘性加热器总成	90980-11271
D1	发电机总成	90980-09876
D2	起动机总成	90980-11400
D3	起动机总成	90980-09463
D4	发电机总成	90980-11964
D5	起动机总成	90980-09585
D6	爆震控制传感器 (2列)	90980-11875
D7	爆震控制传感器 (1列)	
D8	空气泵总成	90980-11032
D9	空气压力传感器	90980-10845
D10	空气转化阀	90980-11149
D11	发动机机油液位传感器	90980-11235
D12	起动机总成	90980-11184
D13	起动机总成	90980-09A77
D14	起动机总成	90980-09552
E1	主车身 ECU	90980-12561
E2	主车身 ECU	90980-12330
E3	主车身 ECU	90980-12329
E4	主车身 ECU	90980-12328
E5	防滑控制蜂鸣器总成	90980-10860
E6	备用连接器 (总线缓冲器)	90980-12555
E7	组合仪表总成	90980-12554
E8	组合仪表总成	90980-12113
E9	灯光控制变阻器	90980-10825
E10	1号间隙警告蜂鸣器	90980-12162
E11	转向传感器	90980-12552
E12	螺旋电缆分总成	90980-12160
E13	螺旋电缆分总成	90980-12460
E14	大灯变光器开关总成	90980-12358
E15	风挡玻璃刮水器开关总成	90980-12359
E16	风挡玻璃刮水器开关总成	90980-10797
E17	电动倾斜马达	90980-12370
E18	点火开关	

L 连接器的零部件号

代码	零部件名称	零部件号
E19	转向信号闪光灯总成	90980-10799
E22	DLCS	90980-11665
E24	1号下仪表板空气囊总成	90980-12452
E25	VSC OFF 开关	90980-12550
E26	转向锁执行器总成	90980-12092
E27	多路倾斜和伸缩 ECU	90980-11973
E28	ID 代码箱	90980-12558
E29	认证 ECU 总成	90980-12567
E30	认证 ECU 总成	90980-12566
E31	网关 ECU	90980-12423
E32	车室温度传感器	90980-11918
E33	快速加热器总成	90980-10956
E34	快速加热器总成	90980-10903
E35	A/C 放大器总成	90980-12529
E36	A/C 放大器总成	90980-12528
E39	手套箱灯总成	90980-11098
E40	2号下仪表板空气囊总成	90980-12452
E41	座椅安全带控制 ECU	90980-11527
E42	座椅安全带控制 ECU	90980-12551
E43	点烟器总成	90980-12498
E44	点烟器照明灯总成	90980-11148
E45	烟灰缸照明灯总成	90980-10825
E46	电源输出插座总成	90980-12498
E47	中央空气囊传感器总成	90980-12391
E48	分动器位置开关	90980-11909
E49	中央差速器锁开关	90980-12361
E50	横摆率传感器总成	90980-12303
E51	换挡锁止控制 ECU 分总成	90980-12552
E52	变速器控制开关	90980-12551
E53	驻车制动开关总成	90980-10871
E55	2号 A/C 控制总成	90980-12552
E58	接线器	90980-12585
E59	接线器	
E60	接线器	
E61	接线器	
E62	接线器	90980-11542
E63	接线器	90980-10803
E64	接线器	90980-11661
E65	接线器	
E66	接线器	90980-11542
E67	接线器	
E68	接线器	90980-12372
E69	接线器	
E70	接线器	
E71	接线器	

代码	零部件名称	零部件号
E72	接线器	90980-12372
E73	接线器	
E74	接线器	
E75	接线器	
E76	接线器	
E77	转向控制 ECU	90980-11527
E78	转向控制 ECU	90980-11362
E79	转向控制 ECU	90980-12460
E80	转向机执行器总成	90980-11547
E81	A/C 放大器总成	90980-12557
E83	风挡玻璃刮水器 ECU	90980-10801
	短路连接器	
E84	短路连接器	90980-10800
E85	风挡玻璃刮水器 ECU	90980-12552
E86	双锁车门控制继电器总成	90980-10807
E87	差速器锁开关	90980-10631
E88	减速传感器	90980-10845
E89	加热器鼓风机开关	90980-10463
E90	冷藏箱总成	90980-11011
F1	无线电收音机总成	90980-12038
F2	立体声音响放大器总成	90980-10996
F3	立体声音响放大器总成	90980-10997
F5	放大器天线总成	90980-10871
F6	4号前扬声器总成	90980-10860
F7	2号前扬声器总成 RH	90980-10795
	短路连接器	
F8	2号前扬声器总成 LH	90980-10795
	短路连接器	
F9	自动灯光控制传感器	90980-12056
F10	A/C 控制总成	90980-11911
F11	危急警告信号开关总成	82824-21030
F12	间隙警告 ECU 总成	90980-12404
F13	3号前扬声器总成 RH	90980-10859
F14	3号前扬声器总成 LH	
F16	温度控制开关总成 LH	90980-12012
F17	温度控制开关总成 RH	
F18	立体声音响放大器总成	90980-12554
F19	无线电收音机总成	90980-12460
F20	接线器	90980-12372
F21	接线器	
F22	接线器	90980-11542
F23	无线电收音机总成	90980-12460
F25	无线电收音机总成	90980-12551
F27	多信息显示屏	90980-12555
F28	多信息显示屏	90980-12444
F29	多信息显示屏	90980-12209

代码	零部件名称	零部件号
F30	多信息显示屏	90980-12553
F31	多信息显示屏	90980-12551
F32	导航 ECU	90980-12554
F34	导航 ECU	90980-12551
F35	无线电收音机总成	90980-10997
F36	无线电收音机总成	90980-10996
F37	立体声音响放大器总成	90980-10801
F38	空气囊切断开关筒分总成	90980-12063
F41	短路连接器	90980-10794
F42	短路连接器	
F43	驻车辅助 ECU	90980-12422
F44	驻车辅助 ECU	90980-12708
F45	备用连接器 (倒车导向监视器)	90980-12211
F46	导航 ECU	90980-12043
F47	导航天线总成	
F48	多信息显示屏	90980-12593
F49	驻车辅助 ECU	90980-12596
F50	驻车辅助 ECU	90980-12593
F51	导航 ECU	90980-12596
G1	车外后视镜开关总成	90980-11657
G2	车外后视镜开关总成	90980-11909
G3	窗帘式头部空气囊切断开关	82824-21030
G4	大灯清洁剂开关总成	90980-12551
G5	倒车声纳或间隙声纳开关总成	90980-12558
G7	车外后视镜开关总成	90980-11657
G8	怠速提升开关	90980-12550
G9	大灯水平开关	90980-11950
I1	1号前扬声器总成 RH	90980-10935
I3	前电动窗升降器开关总成 RH	90980-12551
I4	前电动窗升降器马达总成 RH	90980-12328
I5	前门控灯总成 RH	90980-11148
I6	前门锁总成 RH	90980-12226
I7	车外后视镜总成 RH	90980-11912
I8	二极管 (前门控灯开关 RH)	90980-11608
I9	前部侧空气囊传感器总成 RH	90980-12225
I10	1号前扬声器总成 LH	90980-10935
I11	多路网络主开关总成	90980-12460
I12	前电动窗升降器马达总成 LH	90980-12328
I13	前门控灯总成 LH	90980-11148
I14	前门锁总成 LH	90980-12226
I15	车外后视镜总成 LH	90980-11912
I16	二极管 (前门控灯开关 LH)	90980-11608
I17	车外后视镜控制 ECU 总成	90980-10997

代码	零部件名称	零部件号
I18	车外后视镜控制 ECU 总成	90980-12557
I19	前部侧空气囊传感器总成 LH	
I20	车外后视镜总成 RH	90980-12352
I21	车外后视镜总成 LH	82824-48090
I22	多路网络主开关总成	
I23	车外后视镜控制 ECU 总成	90980-12460
I24	车外后视镜控制 ECU 总成	90980-10997
I25	前电动窗升降器开关总成 LH	90980-12557
J3	后电动窗升降器开关总成 RH	90980-12551
J4	后电动窗升降器马达总成 RH	
J5	后门控灯总成 RH	90980-12328
J6	后门锁总成 RH	90980-11148
J7	二极管 (后门控灯开关 RH)	90980-12226
J10	后电动窗升降器开关总成 LH	90980-11608
J11	后电动窗升降器马达总成 LH	90980-12551
J12	后门控灯总成 LH	90980-12328
J13	后门锁总成 LH	90980-11148
J14	二极管 (后门控灯开关 LH)	90980-12226
J15	后扬声器组件 RH	90980-11608
J17	后扬声器组件 LH	90980-10935
K1	前预张紧器 LH	90980-12253
K2	前门控灯开关总成 LH	
K3	后门控灯开关总成 LH	90980-10871
K4	后组合灯总成 LH	90980-10797
K6	窗帘式头部空气囊总成电路 LH	90980-12575
K7	后部侧空气囊传感器总成 LH	90980-12225
K9	窗帘式头部空气囊总成电路 LH	90980-12575
K10	前座椅内侧安全带总成 LH	90980-12520
K11	前碰撞预测座椅安全带马达 LH	90980-10860
K12	前张紧力调节器 LH	90980-12063
K13	后预张紧器 LH	90980-12253
K15	2号车内照明灯总成	90980-11168
K18	防盗警告警报器总成	90980-11349
K19	后 A/C 鼓风机总成	90980-12551
K21	冷却器热敏电阻 LH	90980-10825
K23	车外行李厢电子钥匙天线	90980-12381
K24	牵引变矩器	90980-11527
K26	玻璃破碎传感器 (角窗玻璃 LH)	90980-10824
K27	中央空气囊传感器总成	90980-12392
K28	接线器	90980-10871
K29	接线器	90980-12355
K31	二极管 (后冷却器)	90980-11608

附注：以上连接器的零部件号并非均有零件供应。

L 连接器的零部件号

代码	零部件名称	零部件号
K32	中央空气囊传感器总成	90980-12449
K33	二极管 (高位刹车灯)	90980-11608
K34	悬架控制 ECU	82824-50310
K35	悬架控制 ECU	82824-50300
K36	悬架控制 ECU	90980-12562
K37	加速传感器 LH	90980-10845
K39	接线器	90980-12355
L1	前门控灯开关总成 RH	90980-10871
L2	后门控灯开关总成 RH	90980-10797
L3	后组合灯总成 RH	90980-10860
L5	前碰撞预座椅安全带马达 RH	90980-10860
L6	前张紧力调节器 RH	90980-12063
L8	后室内电子钥匙振荡器	90980-12416
L9	室内行李厢电子钥匙振荡器	90980-10825
L12	冷却器热敏电阻 RH	90980-10825
L13	前预张紧器 RH	90980-12253
L14	后预张紧器 RH	90980-12253
L17	窗帘式头部空气囊总成电路 RH	90980-12575
L18	后部侧空气囊传感器总成 RH	90980-11856
L19	后地板侧空气囊传感器	90980-12575
L20	窗帘式头部空气囊总成电路 RH	90980-12575
L21	车门控制接收器	90980-12366
L27	中央空气囊传感器总成	90980-12390
L29	接线器	90980-12355
L30	接线器	90980-12355
L32	1 号车内照明灯总成 RH	90980-11168
L33	前座椅内侧安全带总成 RH	90980-12520
L34	玻璃破碎传感器 (角窗玻璃 RH)	90980-10824
L35	加速传感器 RH	90980-10845
L36	高度控制泵和马达总成	90980-10839
L37	备用连接器 (防盗警告雷达传感器)	90980-10794
L38	中央空气囊传感器总成	90980-12450
M2	燃油传感器计量表总成 (副)	82890-32030
N1	燃油传感器计量表总成 (主)	90980-11077
N2	燃油泵控制 ECU 总成	90980-11858
N4	1 号高度控制阀总成	90980-10897
N5	后高度控制传感器分总成 RH	90980-11016
N6	后减震器总成 RH	90980-11960
N7	后高度控制传感器分总成 LH	90980-11016
N8	后减震器总成 LH	90980-11960
N9	前减震器总成 RH	90980-11960
N10	前减震器控制阀总成 RH	90980-11162

代码	零部件名称	零部件号
N11	前减震器总成 LH	90980-11960
N12	前减震器控制阀总成 LH	90980-11162
O1	2 号超声波传感器 RH	90980-12303
O2	3 号超声波传感器 RH	
O3	3 号超声波传感器 LH	
O4	2 号超声波传感器 LH	
O5	后雾灯总成 RH	90980-11019
O6	后雾灯总成 LH	
R1	遮阳板总成 LH	90980-12322
R2	车内后视镜总成	90980-12366
R3	遮阳板总成 RH	90980-12322
R4	2 号车厢灯总成	81391-30010
R5	滑动天窗控制 ECU	90980-10997
R6	3 号车厢灯总成	81366-60020
R7	顶置模块	90980-12556
R8	2 号车厢灯总成	81208-30040
R9	2 号车厢灯总成	
R11	雨水传感器	82824-50130
R12	1 号车厢灯总成	81366-60020
R13	1 号车厢灯总成	81366-68010
R15	3 号车厢灯总成	
S1	背门锁总成	90980-11349
S2	牌照灯总成 RH	90980-11148
S3	牌照灯总成 LH	
S4	中央刹车灯总成	90980-10860
S5	后电视摄像机总成	90980-12495
S6	后刮水器马达总成	90980-11013
S7	背门开启器开关总成	90980-12695
S10	玻璃破碎传感器 (背门玻璃)	90980-10792
S11	尾灯总成 LH	90980-10907
S12	尾灯总成 RH	
S13	备用连接器 (倒车导向监视器)	90980-12212
S14	静噪滤波器 (后窗除雾器和刹车灯)	90980-10916
S15	接线器	90980-11542
S16	接线器	
S17	后窗除雾器 (背窗玻璃)	90980-11097
S18	后窗除雾器 (背窗玻璃)	
S19	电动背门主开关	90980-10906
U1	爆震控制传感器 (2 列)	90980-11875
U2	爆震控制传感器 (1 列)	
V1	座椅加热器开关	90980-12113
V3	前室内电子钥匙振荡器	90980-12695
V4	悬架控制开关	90980-12038
V5	悬架控制开关	82824-21030
X1	座椅记忆开关 LH	90980-11989

代码	零部件名称	零部件号
X2	座椅记忆开关 RH	90980-11989
b1	前乘客侧引爆装置电路	90980-12243
b2	前乘客侧引爆装置电路	90980-12242
c1	前座椅加热器总成 RH	90980-10797
c2	前电动座椅开关总成 RH	90980-10997
c3	前电动座椅滑动位置马达总成 RH	90980-10825
c4	前电动座椅升降位置马达总成 RH	
c5	前电动座椅垂直位置马达总成 RH	
c6	前电动座椅倾斜位置马达总成 RH	
c7	前座椅内侧安全带总成 RH	90980-12366
c12	接线器	90980-10803
c13	前座椅加热器总成 LH	90980-10797
c14	前座椅位置控制 ECU 和开关总成 LH	90980-10801
c15	前座椅位置控制 ECU 和开关总成 LH	90980-12551
c16	前电动座椅开关总成 LH	90980-10789
c17	前电动座椅滑动位置马达总成 LH	90980-10825
c18	前电动座椅升降位置马达总成 LH	
c19	前电动座椅垂直位置马达总成 LH	
c20	前电动座椅倾斜位置马达总成 LH	
c21	前腰部支撑前后马达总成 LH	90980-12366
c22	前座椅内侧安全带总成 LH	
c23	接线器	90980-10803
c24	前座椅内侧安全带总成 RH	90980-11156
c25	前电动座椅开关总成 LH	90980-10997
c26	前座椅位置控制 ECU 和开关总成 RH	90980-10801
c27	前座椅位置控制 ECU 和开关总成 RH	90980-12551
c28	前电动座椅开关总成 RH	90980-10789
c29	前腰部支撑前后马达总成 RH	90980-10825
c30	前座椅内侧安全带总成 LH	90980-11156
d1	后座椅加热器 RH	90980-10797
d2	后座椅加热器 LH	
e1	离合器起动开关总成	90980-10825
e2	离合器开关总成	90980-10906
f1	差速器锁换档执行器	90980-11194
f2	差速器锁开关	90980-11156
g1	时钟总成	90980-12552
h1	轮胎支架车门控灯开关	90980-11270
h2	牌照灯总成 RH	90980-11155

代码	零部件名称	零部件号
i1	燃油温度传感器	90980-10737
i2	压力储能器传感器	90980-11451
j1	发电机总成	90980-09463
j2	发电机总成	90980-09876
z17	前转速传感器 RH	90980-11900
z18	前转速传感器 LH	
z19	后转速传感器 RH	
z20	后转速传感器 LH	
z21	前门外把手总成 RH	90980-12382
z22	前门电子钥匙振荡器 RH	
z23	前门外把手总成 LH	90980-12380
z24	前门电子钥匙振荡器 LH	90980-12382
z25	后门外把手总成 RH	90980-12380
z26	后门电子钥匙振荡器 RH	90980-12382
z27	后门外把手总成 LH	90980-12380
z28	后门电子钥匙振荡器 LH	90980-12382
z29	绞盘主继电器 (1 号电磁开关总成)	90980-09990
z30	绞盘主继电器 (1 号电磁开关总成)	-
z31	带电磁开关的绞盘马达总成	90980-09552
z32	带电磁开关的绞盘马达总成	90980-10887
z33	带电磁开关的绞盘马达总成	-
z34	前高度控制传感器分总成 RH	90980-12353
z35	前高度控制传感器分总成 LH	
z36	螺旋电缆分总成	90980-12361
	方向盘衬垫开关	
z37	巡航控制主开关	90980-12360
	螺旋电缆分总成	
z38	驾驶员侧引爆装置 2 级式电路	90980-12219
	螺旋电缆分总成	90980-12224
z39	驾驶员侧引爆装置电路	
	螺旋电缆分总成	90980-10916
z49	带风扇马达的后鼓风机分总成	90980-10860
z50	后冷却单元膨胀阀	90980-10910
z51	鼓风机马达控制	90980-11136
z52	后鼓风机电阻	90980-12460
	A/C 鼓风机总成	
z53	A/C 放大器总成	90980-12264
	A/C 鼓风机总成	
z54	A/C 放大器总成	90980-11918
	A/C 鼓风机总成	
z55	后冷却器 1 号热敏电阻 LH	90980-12452
z56	后冷却器 1 号热敏电阻 RH	
z57	前部侧空气囊引爆装置电路 LH	
z58	前部侧空气囊引爆装置电路 RH	
z59	后部侧空气囊引爆装置电路 LH	

附注: 以上连接器的零部件号并非均有零件供应。

L 连接器的零部件号

代码	零部件名称	零部件号
z60	后部侧空气囊引爆装置电路 RH	90980-12452