

[Print](#)[Exit](#)

缩略语

以下是本手册中使用的缩略语。	
4WD	= 四轮驱动车辆
A/C	= 空调
A/T	= 自动变速器
ABS	= 防抱死制动系统
A-TRC	= 主动牵引力控制
ACIS	= 声控进气系统
ACM	= 主动控制发动机支座
AVC-LAN	= 音频/视频通信 - 局域网
CAN	= 控制器区域网络
DC	= 直流
DLC3	= 数据链路连接器 3
DPF	= 柴油机微粒过滤器
DVD	= 数字多用途光盘
EBD	= 电子制动力分配
EC	= 电镀铬
ECM	= 发动机控制模块
ECT	= 电子控制变速器
ECU	= 电子控制单元
E. F. I.	= 电子燃油喷射
EGR	= 废气再循环
G. C. C.	= 海湾国家合作委员会
GPS	= 全球定位系统
HDD	= 硬盘驱动器
HID	= 高强度放电
IC	= 集成电路
IEEE	= 电气与电子工程师协会
J/B	= 接线盒
LED	= 发光二极管
LH	= 左侧
LHD	= 左侧驾驶
M/T	= 手动变速器
PTC	= 正温度系数
R/B	= 继电器盒
RH	= 右侧
RHD	= 右侧驾驶
SPEC.	= 规格
SRS	= 辅助约束系统
TEMS	= 丰田电子调节悬架
U. K.	= 英国
VGRS	= 可变传动比转向
VSC	= 车辆稳定性控制
VSV	= 真空开关阀
VVT	= 可变气门正时
w/	= 带
w/o	= 不带

*元件内提供的标题为端子名称（端子代码），不能作为缩略语。

版权: 2012 丰田汽车公司。版权所有。