

**发动机室 1 号继电器盒和发动机室 1 号接线盒**

保险丝			系统
5A	BATT-S		充电系统
5A	WIPER-S		<u>CVT 和换档指示灯</u> <u>发动机控制</u> <u>巡航控制</u>
7.5A	ECU-IG2 NO. 1		<u>CVT 和换档指示灯</u> <u>发动机控制</u> <u>巡航控制</u>
7.5A	EFI NO. 1		<u>CVT 和换档指示灯</u> <u>动态雷达巡航控制</u> <u>发动机控制</u> <u>巡航控制</u>
7.5A	EFI NO. 3		<u>冷却风扇</u>
7.5A	H-LP SHADE		<u>前照灯</u> <u>前照灯光束高度控制</u>
7.5A	S-HORN		<u>防盗</u>
10A	DRL		<u>前照灯</u> <u>前照灯光束高度控制</u>
10A	EFI NO. 2		<u>CVT 和换档指示灯</u> <u>发动机控制</u> <u>启停系统</u> <u>巡航控制</u>
10A	EFI NO. 4		<u>ABS</u> <u>CVT 和换档指示灯</u> <u>TRC</u> <u>VSC</u> <u>电动驻车制动器</u> <u>动态雷达巡航控制</u> <u>发动机控制</u> <u>上坡起步辅助控制</u> <u>巡航控制</u> <u>制动保持系统</u>
10A	EFI NO. 5		<u>CVT 和换档指示灯</u> <u>发动机控制</u> <u>巡航控制</u>
10A	FOG FR		<u>前雾灯</u>
10A	FUEL OPN		<u>燃油加注口盖开启器</u>
10A	H-LP LH		<u>车灯提醒器</u> <u>车灯自动熄灭系统</u> <u>前照灯</u> <u>前照灯光束高度控制</u> <u>自动灯光控制</u>
10A	H-LP RH		<u>前照灯</u> <u>前照灯光束高度控制</u>
10A	HORN		<u>防盗</u> <u>喇叭</u>
10A	INJ		<u>CVT 和换档指示灯</u> <u>点火系统</u> <u>发动机控制</u> <u>巡航控制</u>

组合仪表

10A	MIR HTR	后窗除雾器 后视镜加热器
20A	D INJ	<u>CVT 和换档指示灯</u> <u>发动机控制</u> <u>巡航控制</u>
20A	H-LP LH	<u>车灯提醒器</u> <u>车灯自动熄灭系统</u> <u>前照灯</u> <u>前照灯光束高度控制</u> <u>尾灯</u> <u>照明</u> <u>转向信号和危险警告灯</u> <u>自动灯光控制</u>
20A	H-LP RH	<u>前照灯</u> <u>前照灯光束高度控制</u> <u>尾灯</u> <u>照明</u> <u>转向信号和危险警告灯</u> <u>启停系统</u> <u>起动 (不带智能上车和起动系统)</u> <u>起动 (带智能上车和起动系统)</u>
20A	ST NO. 2	<u>停机系统 (带智能上车和起动系统)</u> <u>遥控门锁控制 (带智能上车和起动系统)</u> <u>智能上车和起动系统</u> <u>转向锁止 (带智能上车和起动系统)</u>
20A	VVT	<u>CVT 和换档指示灯</u> <u>发动机控制</u> <u>巡航控制</u>
25A	EFI - MAIN NO. 2	<u>CVT 和换档指示灯</u> <u>发动机控制</u> <u>巡航控制</u>
25A	IG2 - MAIN	<u>电源</u>
30A	ABS - MAIN	<u>ABS</u> <u>TRC</u> <u>VSC</u> <u>电动驻车制动器</u> <u>上坡起步辅助控制</u> <u>制动保持系统</u>
30A	D/C CUT	<u>电源</u>
30A	EFI - MAIN NO. 1	<u>CVT 和换档指示灯</u> <u>动态雷达巡航控制</u> <u>发动机控制</u> <u>冷却风扇</u> <u>启停系统</u> <u>巡航控制</u>
30A	EFI - MAIN NO. 3	<u>CVT 和换档指示灯</u> <u>发动机控制</u> <u>巡航控制</u>
30A	PTC HTR NO. 2	<u>空调</u>
30A	PTC HTR NO. 3	<u>空调</u>
30A	ST	<u>启停系统</u> <u>起动 (不带智能上车和起动系统)</u> <u>起动 (带智能上车和起动系统)</u> <u>停机系统 (带智能上车和起动系统)</u> <u>遥控门锁控制 (带智能上车和起动系统)</u>

		<u>智能上车和起动系统</u> <u>转向锁止 (带智能上车和起动系统)</u>
30A	WIPER	<u>CVT 和换档指示灯</u> <u>发动机控制</u> <u>前刮水器和清洗器</u> <u>巡航控制</u>
40A	BBC NO. 1	<u>启停系统</u>
40A	BBC NO. 2	<u>启停系统</u>
40A	FAN NO. 1	<u>冷却风扇</u>
		<u>ABS</u> <u>TRC</u> <u>VSC</u>
50A	ABS MTR NO. 1	<u>电动驻车制动器</u> <u>上坡起步辅助控制</u> <u>制动保持系统</u>
50A	DEF	<u>后窗除雾器</u> <u>后视镜加热器</u>
50A	HTR	<u>空调</u>
50A	J/B-B	<u>电源</u>
50A	PTC HTR NO. 1	<u>空调</u>
80A	EPS	<u>EPS</u>

版权: 2012 丰田汽车公司。 版权所有。