

打印

关闭

仪表板接线盒总成

保险丝

系统

5A ECU-ACC

CVT 和换档指示灯
背门开启器
车灯提醒器
车灯自动熄灭系统
车内照明灯
电动车窗
多路通信系统 (CAN)
发动机控制
防盗
后雾灯
空调
轮胎压力警告系统
门锁控制
启停系统
起动 (带智能上车和起动系统)
前雾灯
前照灯
前照灯光束高度控制
时钟
停机系统 (带智能上车和起动系统)
尾灯
巡航控制
遥控后视镜
遥控门锁控制 (不带智能上车和起动系统)
遥控门锁控制 (带智能上车和起动系统)
钥匙提醒器
照明
智能上车和起动系统
转向锁止 (带智能上车和起动系统)
自动灯光控制
组合仪表
座椅安全带警告
起动 (带智能上车和起动系统)
停机系统 (不带智能上车和起动系统)
停机系统 (带智能上车和起动系统)
遥控门锁控制 (带智能上车和起动系统)
智能上车和起动系统
转向锁止 (带智能上车和起动系统)

5A ECU-B NO. 1

5A ECU-DCC NO. 1

ABS
TRC
VSC
电动驻车制动器
上坡起步辅助控制
制动保持系统

5A ECU-IG1 NO. 1

CVT 和换档指示灯
动态雷达巡航控制
发动机控制
换档锁止
巡航控制

5A ECU-IG1 NO. 2

启停系统

5A ECU-IG2 NO. 3

CVT 和换档指示灯
动态雷达巡航控制
多路通信系统 (CAN)
发动机控制
启停系统
起动 (带智能上车和起动系统)

		<u>停机系统（不带智能上车和起动系统）</u>
		<u>停机系统（带智能上车和起动系统）</u>
		<u>巡航控制</u>
		<u>遥控门锁控制（带智能上车和起动系统）</u>
		<u>智能上车和起动系统</u>
		<u>转向锁止（带智能上车和起动系统）</u>
5A	PANEL	<u>尾灯</u>
		<u>照明</u>
5A	SFT LOCK-ACC	<u>换档锁止</u>
		<u>CVT 和换档指示灯</u>
		<u>发动机控制</u>
		<u>起动（不带智能上车和起动系统）</u>
		<u>起动（带智能上车和起动系统）</u>
7.5A	AM2	<u>前刮水器和清洗器</u>
		<u>停机系统（带智能上车和起动系统）</u>
		<u>巡航控制</u>
		<u>遥控门锁控制（带智能上车和起动系统）</u>
		<u>智能上车和起动系统</u>
		<u>转向锁止（带智能上车和起动系统）</u>
		<u>ABS</u>
		<u>CVT 和换档指示灯</u>
		<u>TRC</u>
		<u>VSC</u>
		<u>导航系统</u>
		<u>倒车灯</u>
		<u>电动驻车制动器</u>
		<u>动态雷达巡航控制</u>
		<u>发动机控制</u>
7.5A	BKUP LP	<u>丰田驻车辅助传感器系统</u>
		<u>后视野监视系统</u>
		<u>盲区监视系统</u>
		<u>前照灯</u>
		<u>前照灯光束高度控制</u>
		<u>上坡起步辅助控制</u>
		<u>巡航控制</u>
		<u>音响系统</u>
		<u>制动保持系统</u>
		<u>组合仪表</u>
		<u>车内照明灯</u>
		<u>起动（带智能上车和起动系统）</u>
7.5A	DOME	<u>停机系统（带智能上车和起动系统）</u>
		<u>遥控门锁控制（带智能上车和起动系统）</u>
		<u>智能上车和起动系统</u>
		<u>转向锁止（带智能上车和起动系统）</u>
		<u>背门开启器</u>
		<u>起动（带智能上车和起动系统）</u>
7.5A	DOOR BACK	<u>停机系统（带智能上车和起动系统）</u>
		<u>遥控门锁控制（带智能上车和起动系统）</u>
		<u>智能上车和起动系统</u>
		<u>转向锁止（带智能上车和起动系统）</u>
		<u>ABS</u>
		<u>TRC</u>
		<u>VSC</u>
		<u>电动车窗</u>
		<u>电动驻车制动器</u>
7.5A	ECU-B NO. 2	<u>多路通信系统 (CAN)</u>
		<u>空调</u>
		<u>门锁控制</u>
		<u>上坡起步辅助控制</u>
		<u>遥控后视镜</u>
		<u>制动保持系统</u>

		<u>ABS</u>
		<u>CVT 和换档指示灯</u>
		<u>EPS</u>
		<u>SRS</u>
		<u>TRC</u>
		<u>VSC</u>
		<u>背门开启器</u>
		<u>车道偏离警报</u>
		<u>车灯提醒器</u>
		<u>车灯自动熄灭系统</u>
		<u>车内照明灯</u>
		<u>充电系统</u>
		<u>导航系统</u>
		<u>电动车窗</u>
		<u>电动驻车制动器</u>
		<u>动态雷达巡航控制</u>
		<u>发动机控制</u>
		<u>防盗</u>
		<u>丰田驻车辅助传感器系统</u>
		<u>后视野监视系统</u>
		<u>后雾灯</u>
		<u>空调</u>
		<u>轮胎压力警告系统</u>
		<u>盲区监视系统</u>
7.5A	ECU-DCC NO.2	<u>门锁控制</u>
		<u>碰撞预测系统</u>
		<u>启停系统</u>
		<u>起动（带智能上车和起动系统）</u>
		<u>前雾灯</u>
		<u>前照灯</u>
		<u>前照灯光束高度控制</u>
		<u>上坡起步辅助控制</u>
		<u>时钟</u>
		<u>停机系统（带智能上车和起动系统）</u>
		<u>尾灯</u>
		<u>巡航控制</u>
		<u>遥控后视镜</u>
		<u>遥控门锁控制（不带智能上车和起动系统）</u>
		<u>遥控门锁控制（带智能上车和起动系统）</u>
		<u>钥匙提醒器</u>
		<u>音响系统</u>
		<u>照明</u>
		<u>制动保持系统</u>
		<u>智能上车和起动系统</u>
		<u>转向锁止（带智能上车和起动系统）</u>
		<u>转向信号和危险警告灯</u>
		<u>自动灯光控制</u>
		<u>组合仪表</u>
		<u>座椅安全带警告</u>
		<u>后窗除雾器</u>
		<u>后视镜加热器</u>
		<u>空调</u>
7.5A	ECU-IG1 NO.3	<u>前照灯</u>
		<u>前照灯光束高度控制</u>
		<u>尾灯</u>
		<u>照明</u>
		<u>转向信号和危险警告灯</u>
		<u>背门开启器</u>
		<u>车道偏离警报</u>
7.5A	ECU-IG1 NO.4	<u>车灯提醒器</u>
		<u>车灯自动熄灭系统</u>
		<u>车内照明灯</u>
		<u>导航系统</u>
		<u>电动车窗</u>

		动态雷达巡航控制 防盗 后视野监视系统 后雾灯 空调 轮胎压力警告系统 盲区监视系统 门锁控制 碰撞预测系统 启停系统 起动（带智能上车和起动系统） 前雾灯 前照灯 前照灯光束高度控制 时钟 停机系统（带智能上车和起动系统） 尾灯 遥控后视镜 遥控门锁控制（不带智能上车和起动系统） 遥控门锁控制（带智能上车和起动系统） 钥匙提醒器 音响系统 照明 智能上车和起动系统 转向锁止（带智能上车和起动系统） 自动灯光控制 组合仪表 座椅安全带警告
7.5A	FOG RR	后雾灯
7.5A	OBD	DLC3 ABS CVT 和换档指示灯 TRC VSC 刹车灯 电动驻车制动器 动态雷达巡航控制 发动机控制 换档锁止 7.5A STOP 碰撞预测系统 启停系统 起动（带智能上车和起动系统） 上坡起步辅助控制 停机系统（带智能上车和起动系统） 巡航控制 遥控门锁控制（带智能上车和起动系统） 制动保持系统 智能上车和起动系统 转向锁止（带智能上车和起动系统） 防盗 起动（带智能上车和起动系统） 停机系统（带智能上车和起动系统） 遥控门锁控制（不带智能上车和起动系统） 10A HAZ 遥控门锁控制（带智能上车和起动系统） 智能上车和起动系统 转向锁止（带智能上车和起动系统） 转向信号和危险警告灯 组合仪表 10A TAIL 后雾灯 前雾灯 前照灯光束高度控制（手动） 尾灯

		<u>照明</u>
15A	A/BAG- IG2	<u>SRS</u>
15A	P/OUTLET NO. 1	<u>电源插座</u>
15A	STRG LOCK	<u>起动（带智能上车和起动系统）</u> <u>停机系统（带智能上车和起动系统）</u> <u>遥控门锁控制（带智能上车和起动系统）</u> <u>智能上车和起动系统</u> <u>转向锁止（带智能上车和起动系统）</u>
15A	WASHER	<u>后刮水器和清洗器</u> <u>前刮水器和清洗器</u>
15A	WPER RR	<u>后刮水器和清洗器</u>
20A	D/L	<u>门锁控制</u> <u>起动（带智能上车和起动系统）</u> <u>停机系统（带智能上车和起动系统）</u> <u>遥控门锁控制（不带智能上车和起动系统）</u> <u>遥控门锁控制（带智能上车和起动系统）</u> <u>智能上车和起动系统</u> <u>转向锁止（带智能上车和起动系统）</u>
20A	DOOR	<u>电动车窗</u>
20A	DOOR R/L	<u>电动车窗</u>
20A	DOOR R/R	<u>电动车窗</u>
30A	POWER	<u>电动车窗</u>
30A	S/ROOF	<u>电源</u>

版权：2012 丰田汽车公司。 版权所有。