

1

车辆送入修理车间

下一步

2

将智能检测仪连接到 DLC3

提示：
如果显示屏显示检测仪中有通信故障，则检查 DLC3。

下一步

3

检查 DTC 和定格数据

(a) 检查是否存在 DTC 和定格数据（参见 ES-31 页）。
提示：
必要时，记录或打印 DTC 和定格数据。

下一步

4

清除 DTC 和定格数据

下一步

5

执行目视检查

下一步

6

设定检测模式诊断

下一步

7

确认故障症状

提示：
如果发动机不能起动，则首先执行步骤 10 和 12。

结果

结果	转至
未出现故障	A
出现故障	B

B

转至步骤 10

A

8 模拟症状

下一步

9 检查是否有 DTC

(a) 检查是否有 DTC（参见 ES-29 页）。
结果

ES

结果	转至
故障码	A
无故障码	B

B 转至步骤 12

A

10 参考 DTC 表

下一步

转至步骤 14

11 执行基本检查

结果

结果	转至
未确认故障件	A
已确认故障件	B

B 转至步骤 17

A

12 参见故障症状表

结果

结果	转至
已确认故障电路	A
已确认故障件	B

B 转至步骤 17

A

13

检查 ECM 电源电路

下一步

14

执行电路检查

结果

结果	转至
未确认故障	A
已确认故障	B

B

转至步骤 18

A

15

检查间歇性故障

下一步

转至步骤 18

16

执行零件检查

下一步

17

识别故障

下一步

18

调整和 / 或修理

下一步

19

执行确认测试

下一步

结束