

悬架系统

故障症状表

下表可帮助查找故障原因。编号表示故障原因的可能性大小。
按顺序检查每个零件。必要时，更换这些零件。

悬架系统

症状	可疑部位	参考页
下垂	车辆（超载）	-
	前弹簧（刚度低）	SP-14
	后弹簧（刚度低）	SP-52
	前减振器（磨损）	SP-18
	后减振器（磨损）	SP-58
倾斜	轮胎（磨损或充气不当）	TW-4
	前稳定杆（弯曲或断裂）	SP-47
	后稳定杆（弯曲或断裂）（二轮驱动）	SP-139
	后稳定杆（弯曲或断裂）（四轮驱动）	SP-146
	前减振器（磨损）	SP-18
	后减振器（磨损）	SP-58
前轮摆振	轮胎（磨损或充气不当）	TW-4
	车轮（失去平衡）	TW-4
	减振器（磨损）	SP-18
	车轮定位（不正确）	SP-2
	下球节（磨损）	SP-42
	轮毂轴承（磨损）	AH-5
	转向机（损坏）	PS-67
后轮摆振	轮胎（磨损或充气不当）	TW-4
	车轮（失去平衡）	TW-4
	减振器（磨损）	SP-58
	车轮定位（不正确）	SP-9
	轮毂轴承（磨损）（二轮驱动）	AH-22
	轮毂轴承（磨损）（四轮驱动）	AH-27
轮胎异常磨损	轮胎（磨损或充气不当）	TW-4
	前轮定位（错误）	SP-2
	后轮定位（不正确）	SP-9
	前减振器（磨损）	SP-18
	后减振器（磨损）	SP-58
	悬架零件（磨损）	-