

- (f) 当把电子钥匙发射器带到选定的振荡器 / 天线附近时，检查并确认遥控门锁蜂鸣器鸣响。

定制参数

1. 使用智能检测仪进行功能定制

- 提示：
下表中的项目可以定制。
- 小心：
- 客户要求改变某项功能时，首先确定该功能能够进行定制。
 - 定制前，务必记录当前设置。
 - 当对某项功能进行故障排除时，首先应确定已将此项功能设置为默认设置。
- 提示：
以下功能的默认设置为 ON。部分功能可以定制。
- (a) 将智能检测仪连接到 DLC3。
 - (b) 将发动机开关置于 ON (IG) 位置。
 - (c) 打开检测仪。
 - (d) 参考下表，选择设置。

DL 上车和起动（认证 ECU（智能钥匙 ECU 总成）（智能））：

显示（项目）	默认	内容	设置
Ignition Available Area	ALL	该功能用来选择电子钥匙起动发动机和松开转向锁的有效区域。	FRONT / ALL
Park Wait Time	2.5s	该功能设置用上车锁止功能锁上车门后，再次打开车门前所需等待的时间。	0.5s/1.5s/2.5s/5.0s
Glass Hatch Open Operation	ON	驾驶员随身携带电子钥匙并按下玻璃舱背开启器开关时打开玻璃舱背。	ON/OFF
Back Door Opening Operation	LONG	驾驶员随身携带电子钥匙并按下背门开启器开关时打开背门。	LONG / TWICE / OFF

智能钥匙（认证 ECU（智能钥匙 ECU 总成）（警告））：

显示（项目）	默认	内容	设置
Passenger Take Key	ON	发动机运行时，该功能警告电子钥匙被乘客取出（意味着钥匙从除驾驶员车门外的地方取出）。	ON/OFF
Key Out Range Warning	ON	钥匙仍不在其范围内之前，尝试起动发动机时，设置警告功能。	ON/OFF
Key Low Battery Warning	ON	当钥匙电池电量变低时，设置警告功能。	ON/OFF

2. 上车解锁模式切换功能 *



- 提示：
- *：右驾车型
 - 此功能仅改变智能上车和起动系统的上车解锁模式。此功能不用于遥控门锁控制。

- (a) 为将车辆切换至上车解锁模式切换功能：
- 驾驶员车门解锁模式：
触摸驾驶员车门触摸式传感器时，只解锁驾驶员车门。触摸另一个触摸式传感器时，解锁所有车门。
 - 所有车门解锁模式：
触摸任意触摸式传感器时，解锁所有车门。
- (1) 当发动机开关置于 OFF 位置，钥匙在执行区域时，同时按下锁止按钮和钥匙上的其他一个按钮约 5 秒。
- (2) 认证 ECU（智能钥匙 ECU 总成）从车门控制接收器接收该信号，并切换上车解锁模式。
- (3) 认证 ECU（智能钥匙 ECU 总成）鸣响遥控门锁蜂鸣器和组合仪表的蜂鸣器，以通知用户模式已切换。
- (4) 如果上车解锁模式需要再次切换，在钥匙上的 LED 熄灭后，同时按下锁止按钮和钥匙上其他三个按钮中的一个约 5 秒。
- 小心：
按下并按住开关 4.5 秒后，再次执行同一程序前请等待 5 秒。
- (b) 认证 ECU（智能钥匙 ECU 总成）从车门控制接收器接收该信号并且将智能上车和起动系统切换到上车解锁模式。

DI

(c) 认证 ECU（智能钥匙 ECU 总成）鸣响遥控门锁蜂鸣器和组合仪表的蜂鸣器，以通知用户模式已切换。

DL

模式	遥控门锁蜂鸣器	多信息显示屏		组合仪表
				蜂鸣器
所有车门 (默认)	ON OFF  鸣响 2 次	 显示 4 秒	所有车门“打开”指示	鸣响一次
驾驶员车门 (定制)	ON OFF  鸣响 3 次	 显示 4 秒	驾驶员车门“打开”指示	鸣响一次

B178844E01

3. 电子钥匙取消

电子钥匙取消操作禁用以下功能：

- 上车解锁 / 锁止
- 上车背门打开
- 上车玻璃舱背开启
- 防止钥匙锁在车内
- 警告

(a) 操作程序如下：

前提条件：

发动机开关置于 OFF 位置、驾驶员侧车门关闭并解锁。

- (1) 用电子钥匙的解锁开关解锁驾驶员侧车门一次。
- (2) 在 5 秒内打开驾驶员车门。
- (3) 在 5 秒内用电子钥匙的解锁开关解锁驾驶员侧车门两次。
- (4) 在 30 秒内重复打开和关闭驾驶员车门两次，然后再打开。
(打开 → 关闭 → 打开 → 关闭 → 打开)