

上车车内警报不响

描述

智能上车和起动系统使用组合仪表蜂鸣器进行不同的车内警告。当各个警告条件满足时，认证 ECU（智能钥匙 ECU 总成）向仪表 ECU 发送一个蜂鸣器信号，且组合仪表蜂鸣器鸣响。

检查程序

小心：
在执行检查前，检查并确认没有和“CAN 通信系统”和“LIN 通信系统”有关的故障。

1 检查组合仪表总成（工作情况）

- (a) 将发动机开关置于 ON (IG) 位置。在后排乘客座椅上放置行李导致前排乘客安全带警告灯闪烁。
 - (b) 车辆以 15 km/h 或更高的速度行驶时，检查并确认安全带警告蜂鸣器鸣响以通知前排乘客未系紧安全带。
- 提示：
智能上车和起动系统使内置在组合仪表内的蜂鸣器鸣响以进行车内警报。蜂鸣器也用于安全带警告系统。因此，通过检查蜂鸣器是否鸣响以通知未系紧安全带，来检查组合仪表蜂鸣器的工作情况。
- 正常：
组合仪表蜂鸣器鸣响。

异常 转至仪表 / 量表系统（参见 ME-18 页）

正常

更换认证 ECU（智能钥匙 ECU 总成）

DL