

DTC	63-44	CD 异常
DTC	63-48	电流过大
DTC	63-50	托盘插入 / 弹出故障

描述

DTC 编号	DTC 检测条件	故障部位
63-44	CD 机械机构中出现操作故障	导航接收器总成
63-48	CD 换碟机中出现过大电流。	
63-50	插入 / 弹出系统出现故障	

检查程序

提示：
检查完毕之后，清除 DTC。

1	清除 DTC
---	--------

(a) 清除 DTC（参见 NS-49 页）。

下一步

2	重新检查 DTC
---	----------

- (a) 重新检查 DTC，检查同样的故障是否再次出现。
- 提示：
如果频繁检测到 DTC，则更换导航接收器总成。
- 正常：
相同的故障未出现。

异常	更换导航接收器总成（参见 NS-212 页）
----	------------------------

正常

结束
