

缩写

以下是本手册中所使用的缩写。

2WD	=	二轮驱动车辆
4WD	=	四轮驱动车辆
A/C	=	空调
A/T	=	自动传动桥
ABS	=	防抱死制动系统
ACIS	=	声控进气系统
ACM	=	主动控制发动机支座
CAN	=	控制器区域网络
DLC3	=	数据链路连接器 3
E.F.I.	=	电子燃油喷射
EC	=	电镀铬
ECM	=	发动机控制模块
ECT	=	电子控制变速器
ECU	=	电子控制单元
EPS	=	电动机动力转向
FL	=	熔断丝
GPS	=	全球定位系统
IC	=	集成电路
J/B	=	接线盒
LCD	=	液晶显示屏
LH	=	左侧
PTC	=	正温度系数
R/B	=	继电器盒
RH	=	右侧
SRS	=	辅助约束系统
TRC	=	牵引力控制
VSC	=	车辆稳定性控制
VSV	=	真空开关阀
VVT	=	可变气门正时
w/	=	带
w/o	=	不带

零部件中给出的名称为端子名称（端子代码），不能被当作缩写。