

A3.30 检查并润滑铰链和调节器

检查并润滑铰链和调节器

- 检查车门铰链和发动机与行李厢盖铰链，确认它们正确紧固，并且在打开和关闭时没有游动间隙或噪音。
- 检查并确认车门锁和发动机与行李厢盖释放机构工作正常。
- 检查发动机舱盖释放拉线和燃油加注口活门、行李厢盖和发动机舱盖应急释放拉线的状态。
- 检查并确认行李箱和发动机舱盖气撑杆功能正常。
- 使用锂基防水润滑脂润滑所有摩擦面。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708