

E5.07 车门控制器



警告

始终要检查和确认车门已正确关闭，以防车门在车辆运动时意外打开。

从车外打开



使用遥控器或在相应锁中转动车匙停用警报和解锁中控锁。  
拉动把手 (A) 直至听到锁打开的咔哒声，以打开车门。

从车内打开

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708



拉动把手 (A) 直至听到锁打开的咔哒声，以打开车门。

当拉动车门把手 (A) 而不打开车门时，车窗下降至“目标位置”。如果之后在两秒钟内不打开车门，车窗返回至“上限”。

要打开车门，必须松开把手并再次拉动。

拉动车门把手 (A)，解锁两个车门

#### 车门锁止



按下“LOCK / UNLOCK”(锁止/解锁) (A) 按钮以从乘客舱内锁止和解锁两个车门。

可以从仪表板左侧 TFT 显示屏上可见的“车辆设置”屏幕启用滚翻锁止功能，当车速达到 20 Km/h 时，它自动锁止车门。

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708