

E5.09 后视镜

调节车内后视镜



当车辆移动时不要调节后视镜。



● 抓住车内后视镜 **(A)** 并手动移动到所需位置。

● 按下按钮 **(1)** 以启用或停用电子镀铬变光模式。

i 指示的绿色 LED 在电子镀铬变光模式启用时亮起以进行指示。当电子镀铬变光模式停用时，绿色 LED 熄灭。

调节车外后视镜



当车辆移动时不要调节后视镜。

在出现碰撞时，后视镜可以向前或向后折叠：必要时，可以向后或向前推后视镜。

当接合倒档时，驾驶员可以将乘客侧后视镜调节到不同于正常使用时的位置以便于驻车操作。可以通过按下驾驶位置存储按钮 (E5.14, “驾驶位置”) 存储该位置。

当接合倒档时，如果没有存储后视镜的个性化倒档位置，车外后视镜将仍然可以稍微向下和向内移动（相对正常驾驶位置）。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708



- 要调节驾驶员侧车外后视镜, 将旋钮 **(A)** 向左转动 45°。
- 要调节乘客侧车外后视镜, 将旋钮 **(A)** 向右转动 45°。
- 将旋钮 **(A)** 朝相应方向推, 以便根据需要调节车外后视镜的视野。
- 在调节之后, 将旋钮 **(A)** 向后转动 45° 至中间位置, 以防意外改变后视镜设置。
- 将旋钮 **(A)** 旋转 180° 以向内折叠两个车外后视镜。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708