

## E5.14 信息娱乐系统

### 拆卸 NIT



更换 Becker 提供的 NIT 或其他部件时, 请务必将更换下来的部件放入原包装中 (使用新替换件的包装) 寄回, 以免因被怀疑是撞击损坏所导致的故障而使保修索赔被拒绝。

- 断开蓄电池 (F2.01).
- 拆卸仪表板饰板 (E4.02).

**i** 拆卸手套箱。



● 松开指示的螺钉。



● 松开指示的螺钉。  
● 拆下 NIT (A), 断开插头。  
● 将 NIT (A) 连同相应的固定架一起拆卸。

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708

## 重新安装 NIT



## 拧紧力矩

紧固 NIT

	Nm	等级
螺钉	4 Nm	B
螺钉	8.5 Nm	B



- 将 NIT (A) 连同相应的固定架一起安装。

- 安装 NIT (A)，连接插头。

- 拧紧指示的螺钉。

	Nm	等级
螺钉	4 Nm	B



- 拧紧指示的螺钉。

	Nm	等级
螺钉	4 Nm	B
螺钉	8.5 Nm	B

▶ 重新安装仪表板饰板 (E4.02).

型号: 488 Spider Europe - 信息娱乐系统

**i** 重新安装乘客侧中央饰板。

► 连接蓄电池 (  F2.01).

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708