



代码	说明
G001	空气泵接地
G003	发动机舱电缆后部接地 - 右侧
G005	制动系统接地
G007	发动机接地 - 右侧
G007	发动机接地 - 右侧
G008	底盘接地
G009	发动机冷却散热器电风扇接地
G010	发动机舱电缆后部接地 - 左侧
G012	
G021	乘客舱电缆接地 - 左侧
G022	乘客舱电缆电子装置接地 - 左侧
G023	发动机舱电缆上的乘客舱接地 - 左侧
G024	安全气囊系统接地
G026	放大器接地
G029	发动机冷却电风扇接地
G030	发动机舱电缆上的前部接地 - 右侧
G031	高保真系统接地
G032	乘客舱电缆接地 - 右侧

G047	行李箱电缆接地 - 左侧
G047	行李箱电缆接地 - 左侧
G048	乘客舱电缆上的电子设备接地 - 右侧
G300	燃油泵接地
G300	燃油泵接地
G301	燃油箱接地
G302	喷射系统接地 - 左侧
G305	F1电子控制变速箱电缆接地
G306	F1电子控制变速箱接地
G307	行李箱电缆接地
G311	发动机舱电缆上的前部接地 - 左侧
G313	仪表板电缆接地
G315	发动机上的接地 - 左侧
G317	控制台电气接地
G318	警报系统警笛接地
G318	警报系统警笛接地
G322	蓄电池接地
G323	底盘接地
G324	发动机上的接地
G325	燃油箱加油口盖接地
G325	燃油箱加油口盖接地
G327	挡风玻璃刮水器接地

HFV汽车技师俱乐部
QQ:583622708